

Nätkraftnätansluten PV-växelriktare

Användarhandbok

SG3.0RT / SG4.0RT / SG5.0RT / SG6.0RT / SG7.0RT / SG8.0RT / SG10RT / SG12RT / SG15RT / SG17RT / SG20RT



Med ensamrätt

Med ensamrätt

Ingen del av detta dokument får reproduceras i något format eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Sungrow Power Supply Co., Ltd (hädanefter "SUNGROW").

Varumärken

SUNGROW.

Alla andra varumärken eller registrerade varumärken som omnämns i handboken ägs av sina respektive ägare.

Programvarulicenser

- Det är förbjudet att helt eller delvis använda data som ingår i fast programvara eller programvara utvecklad av SUNGROW för kommersiella ändamål på något sätt.
- Det är förbjudet att utföra omvänd konstruktion, cracking eller andra åtgärder som äventyrar ursprunglig programdesign i programvara utvecklad av SUNGROW.

Om denna handbok

Handboken innehåller främst produktinformation samt beskriver hur du installerar, använder och underhåller enheten. Handboken har inte fullständig information om solcellsystemet (PV-systemet). Läsaren kan hitta mer information om andra enheter på **www.sungrow-power.com** eller på respektive komponenttillverkares webbplatser.

Giltighet

Denna handbok gäller för följande växelriktarmodeller:

- SG3.0RT
- SG4.0RT
- SG5.0RT
- SG6.0RT
- SG7.0RT
- SG8.0RT
- SG10RT
- SG12RT
- SG15RT
- SG17RT
- SG20RT

Om inget annat anges kommer de att benämnas "växelriktare" häri.

Målgrupp

Denna handbok är avsedd för ägaren till en växelriktare som vill ha möjlighet att kommunicera med växelriktaren och kvalificerad personal som ansvarar för installation och driftsättning av växelriktaren. Kvalificerad personal ska ha följande färdigheter:

- · Utbildning avseende installation och driftsättning av elsystem och hantering av risker
- Goda kunskaper om innehållet i handboken och andra relaterade dokument
- Goda kunskaper om lokala regler och föreskrifter

Hur denna handbok ska användas

Läs denna handbok och andra relaterade dokument innan du utför något arbete på växelriktaren. Dokumenten måste förvaras på lämpligt sätt och alltid vara tillgängliga.

Innehållet kan uppdateras då och då eller ändras på grund av produktutveckling. Innehållet i handboken för senare versioner av växelriktaren kan ändras. Senaste handboken finns på **support.sungrowpower.com**.

Symboler

Viktiga anvisningar som ingår i denna handbok måste följas under installation, drift och underhåll av växelriktaren. De markeras med följande symboler.

▲ FARA

Anger en fara med hög risknivå som kommer att leda till dödsfall eller allvarlig personskada om den inte undviks.

\Lambda VARNING

Anger en fara med medelhög risknivå som kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada om den inte undviks.

A VAR FÖRSIKTIG

Anger en fara med låg risknivå som kan leda till smärre eller mindre allvarlig personskada om den inte undviks.

OBSERVERA

Anger en situation som kan leda till skada på utrustning eller egendom om den inte undviks.



Anger ytterligare information, betonat innehåll eller tips som kan vara till nytta, t.ex. för att hjälpa dig att lösa problem eller spara tid.

Innehåll

Med ensamrättI				
O	Om denna handbokII			
1	Säkerhet1			
	1.1 Solpaneler1			
	1.2 Kraftnät1			
	1.3 Växelriktare2			
2	Produktbeskrivning4			
	2.1 Systemintroduktion4			
	2.2 Produktintroduktion			
	2.3 Symboler på produkten7			
	2.4 LED-indikator			
	2.5 Kretsschema			
	2.6 Funktionsbeskrivning9			
3	Uppackning och förvaring13			
	3.1 Uppackning och inspektion13			
	3.2 Förvara växelriktaren			
4	Mekanisk montering14			
	4.1 Säkerhet under montering14			
	4.2 Platskrav14			
	4.2.1 Miljökrav15			
	4.2.2 Krav för upphängningsplatsen15			
	4.2.3 Vinkelkrav15			
	4.2.4 Frigångskrav16			
	4.3 Installationsverktyg17			
	4.4 Flytta växelriktaren			
	4.5 Installera växelriktaren			
5	Elanslutning21			
	5.1 Säkerhetsanvisningar21			
	5.2 Uttagsbeskrivning21			
	5.3 Översikt över elanslutningar23			
	5.4 Ansluta ytterligare jordning25			

	5.4.1 Krav för ytterligare jordning	25
	5.4.2 Anslutningsprocedur	25
	5.5 Ansluta växelströmskablar	26
	5.5.1 Krav för växelströmssidan	26
	5.5.2 Installera växelströmskopplingen (< 15 kW)	27
	5.5.3 Installera växelströmskopplingen (< 15 kW)	29
	5.5.4 Installera växelströmskopplingen (≥ 15 kW)	
	5.5.5 Installera växelströmskopplingen (≥ 15 kW)	
	5.6 Ansluta likströmskablar	34
	5.6.1 PV-ingångskonfiguration	35
	5.6.2 Montera ihop PV-kontakterna	
	5.6.3 Installera PV-kontakterna	
	5.7 WiNet-S Connection (WiNet-S-anslutning)	
	5.7.1 Ethernetkommunikation	
	5.7.2 WLAN-kommunikation	41
	5.8 Wifi-anslutning (för Brasilien)	42
	5.9 Energy Smart Meter-anslutning	43
	5.9.1 Montera ihop COM-kontakten	43
	5.9.2 Installera COM-kontakten	45
	5.10 RS485-anslutning	46
	5.10.1 RS485-kommunikationssystem	46
	5.10.2 Montera ihop COM-kontakten	46
	5.10.3 Installera COM-kontakten	49
	5.11 DO-anslutning	50
	5.12 DRM-anslutning	51
	5.13 DI-anslutning	52
	5.14 Anslutning till nätverk- och systemskydd	54
6	Driftsättning	56
	6.1 Inspektion före driftsättning	56
	6.2 Slå på systemet	56
	6.3 Förbereda appen	57
	6.4 Skapa en anläggning	57
	6.5 Initiera enheten	60
	6.6 Konfigurera anläggningen	63
7	iSolarCloud-appen	
-	7.1 Kort introduktion	68

7.2 Installera appen	68
7.3 Kontoregistrering	69
7.4 Logga in	70
7.4.1 Krav	70
7.4.2 Inloggningsprocedur	70
7.5 Grundinställningar	72
7.6 Funktionsöversikt	73
7.7 Hem	74
7.8 Run Information	75
7.9 Register	76
7.10 Mer	79
7.10.1 Systemparameter	79
7.10.2 Operation Parameters	80
7.10.3 Effektregleringsparametrar	82
7.10.4 Communication Parameters	86
7.10.5 Uppdatering av fast programvara	
7.10.6 Auto-test (självtest)	
8 Uttagning av systemet ur drift	
8.1 Koppla bort växelriktaren	
8.2 Demontering av växelriktaren	
8.3 Kassera växelriktaren	
9 Felsökning och underhåll	01
	100
9.2 Olideinal	100
9.2.1 Meddelanden om underhåll	100
9.2.2 Ruthmassigt underhåll	
10 Bilaga	
10.1 Tekniska uppgifter	
10.2 Kvalitetssäkring	114
10.3 Kontaktuppgifter	114

1 Säkerhet

Enheten har konstruerats och testats noga enligt internationella säkerhetsbestämmelser. Läs alla säkerhetsanvisningar noga innan arbete utförs och följ dem hela tiden vid arbete på eller med enheten.

Felaktig drift eller felaktigt arbete kan leda till att:

- Personskada eller dödsfall för användaren eller en tredje part.
- Skada på enheten eller annan egendom.

Alla detaljerade säkerhetsvarningar och -anmärkningar som berör arbetet preciseras på de viktiga platserna i denna handbok.

- Säkerhetsanvisningarna i denna handbok omfattar inte alla försiktighetsåtgärder som måste vidtas. Utför arbetet med hänsyn till faktiska förhållanden på platsen.
- SUNGROW kommer inte att ansvara för någon skada som orsakas av att säkerhetsanvisningarna i denna handbok inte följs.
 - När du installerar, använder och underhåller enheten ska du följa lokala lagar och föreskrifter. Säkerhetsåtgärderna i denna handbok är endast tillägg till lokala lagar och föreskrifter.

1.1 Solpaneler

1

🛕 FARA

PV-strängar producerar elström när de exponeras mot solljus och kan orsaka livsfarlig spänning och elektriska stötar.

- Håll alltid i minnet att växelriktaren har två strömförsörjningar. Eloperatörer måste bära korrekt personlig skyddsutrustning: hjälm, isolerade skodon, handskar osv.
- Innan likströmskablarna vidrörs måste operatören använda en mätenhet för att säkerställa att kabeln är spänningsfri.
- Operatören måste följa alla varningar på PV-strängarna och i denna handbok.

1.2 Kraftnät

Följ de föreskrifter och regler som är relaterade till kraftnätet.

SUNGROW

OBSERVERA

Alla elanslutningar måste göras i enlighet med lokala och nationella normer. Växelriktaren får endast anslutas till kraftnätet med tillstånd från det lokala kraftnätsföretaget.

1.3 Växelriktare

🚹 FARA

Livsfara på grund av elektriska stötar orsakade av aktiv spänning Öppna aldrig kåpan. Obehörigt öppnande kommer att göra garantin och garantianspråk ogiltiga och i de flesta fallen säga upp driftslicensen.

A VARNING

Risk för skada på växelriktaren eller för personskada

- Koppla inte i eller från solcells- och växelströmsanslutningarna när växelriktaren är i drift.
- Vänta minst 10 minuter så att de interna kondensatorerna laddas ur efter alla elektroniska enheter har avlägsnats och växelriktaren slagits från.
- Säkerställ att det inte finns någon spänning eller ström innan du koppla i eller från solcells- och växelströmsanslutningarna.

\Lambda VARNING

Säkerhetsanvisningar, varningsetiketter och namnskyltar på växelriktaren:

- Måste vara tydliga och lätta att läsa.
- Får inte vara avlägsnade eller övertäckta.

A VAR FÖRSIKTIG

Risk för brännskador på grund av heta komponenter!

- Vidrör inga heta delar (t.ex. kylaren) under drift. Endast likströmsbrytaren kan vidröras säkert när som helst.
- Även om växelriktaren är avstängd kan den ändå vara varm och orsaka brännskador. Ta på dig skyddshandskar innan du använder växelriktaren efter att den har svalnat.

OBSERVERA

Endast kvalificerad personal får utföra landsinställningen. Icke behöriga förändringar kan innebära att certifieringsmärket inte är giltigt.

Risk för skada på växelriktaren på grund av elektrostatisk urladdning (ESD)! Du kan skada växelriktaren genom att vidröra elektroniska komponenter. Vid hantering av växelriktaren är det viktigt att:

- undvika att vidröra den om det inte är nödvändigt,
- bära ett jordande handledsband innan några kontakter vidrörs.

2 Produktbeskrivning

2.1 Systemintroduktion

Växelriktaren är en trefas kraftnätansluten PV-växelriktare utan transformator. I dess roll som en central komponent i solkraftssystemet är växelriktaren utformad för att omvandla den likströmseffekt som genereras av solpanelerna till nätkompatibel växelström och matar växelströmmen till kraftnätet.

A VARNING

- Växelriktaren får endast användas med PV-strängar med klass II-skydd i enlighet med IEC 61730, tillämpningsklass A. Det är inte tillåtet att jorda PV-strängarnas positiva eller negativa pol. Detta kan skada växelriktaren.
- Skador på produkten på grund av felaktig eller skadad installation av solpanelerna täcks inte av garantin.
- All användning utöver den som beskrivs i detta dokument är otillåten.
- Under installationen och driften av växelriktaren ska du se till att solcellssträngarnas positiva eller negativa poler inte kortsluts till marken. Annars kan en växel- eller likströmskortslutning uppstå, vilket kan leda till skador på utrustningen. Skador som orsakas av detta täcks inte av garantin.

Den avsedda användningen av växelriktaren illustreras i följande figur.



Fig. 2-1 Tillämpning av växelriktaren i en solkraftsanläggning

Pun- kt	Beskrivning	Anmärkning
٨	PV-strängar	Kompatibel med moduler av monokristallina celler, polykristal-
A		lina celler och tunnfilmsceller, utan jordning.
D	Vävalriktora	SG3.0RT, SG4.0RT, SG5.0RT, SG6.0RT, SG7.0RT, SG8.0RT,
D	vaxeiriktare	SG10RT, SG12RT, SG15RT, SG17RT, SG20RT

Pun- kt	Beskrivning	Anmärkning
С	Mätenhet	Mätskåp med effektdistributionssystem
D	Kraftnät	TT, TN-C,TN-S,TN-C-S

Följande figur visar vanliga kraftnätskonfigurationer.









2.2 Produktintroduktion

Modellbeskrivning

Modellerna är följande (med SG10RT som exempel):



Utseende

Följande figur illustrerar växelriktarens mått. Illustrationen är endast avsedd för referensändamål. Den produkt du fick kan ha annat utseende.







Fig. 2-2 Växelriktarens utseende

Nr	Namn	Beskrivning
		En tydlig identifiering av produkten, inklusive enhetsmodell,
1	Namnskylt	serienummer, viktiga specifikationer, märken för certifiering-
		sinstitutioner osv.
2	LED-indikator	Anger växelriktarens aktuella drifttillstånd.
0	Upphängning	Komplementdel till det beslag för att montera växelriktaren
3		på väggen som ingår.
1	Beteckning	Information om definitionen för COM2 -stift, vilka DRM-lägen
4		som kan användas osv.
5	DC-omkopplare	För säker frånkoppling av likströmskretsen när det behövs.
6	Elanslutningsom-	Likströmsuttag (t.ex. SG20RT), växelströmsuttag, extra jord-
0	råde	ningskontakt och kommunikationsuttag.
7		Optimering av växelriktarens värmesavledning. Det är bara
1	гакаг	SG15RT, SG17RT och SG20RT som har fläkt.

Mått

Följande figur illustrerar växelriktarens mått.



Fig. 2-3 Växelriktarens mått (mm)

2.3 Symboler på produkten

Symbol	Förklaring
	Märke för regelefterlevnad.
TÜVRheinand castratio	TÜV-märkning om överensstämmelse.
"	CE-märkning om överensstämmelse.
	Importör för EU/EES.
UK CA	UKCA-märkning om överensstämmelse.
X	Kasta inte bort växelriktaren tillsammans med hushållsavfall.
×	Växelriktaren har ingen transformator.
\wedge	Koppla bort växelriktaren från alla externa kraftkällor före
	underhållsarbete!
	Läs användarhandboken före allt underhållsarbete!
	Fara för brännskador då den heta ytans temperatur kan över-
	skrida 60 °C.

SUNGROW

Symbol	Förklaring
	Livsfara på grund av hög spänning!
\bigwedge	Vidrör inga strömförande delar inom tio minuter efter bortkop- pling av kraftkällor.
10min	Endast kvalificerad personal får öppna och utföra underhåll på växelriktaren.
	Ytterligare jordningspunkt.

* Tabellen visas endast som referens. Den produkt du fick kan ha annat utseende.

2.4 LED-indikator

LED-indikatorn på växelriktarens framsida indikerar växelriktarens arbetsläge.

LED-färg	Tillstånd	Definition
	På	Växelriktaren fungerar normalt.
Blå	Blinkande	Växelriktaren ligger i standby- eller i uppstart- ningsläge (matar inte in ström i elnätet).
	På	Ett systemfel har inträffat.
ن	Av	Både växelströms- och likströmssidorna är avstängda.
Grå		

Tab. 2-1 Beskrivning av LED-indikatorns tillstånd

2.5 Kretsschema

Följande figur illustrerar växelriktarens huvudkrets.



Fig. 2-4 Kretsschema (t.ex. SG5.0RT)

- Likströmsbrytaren används för säker frånkoppling av likströmskretsen.
- MPPT:n används för likströmsinmatning för att säkerställa maximal effekt från PV-gruppen vid olika PV-inmatningsförhållanden.
- Växelriktarkretsen omvandlar likströmmen till växelström och genererar växelström till belastning eller elnät genom AC-terminalen.
- Skyddskretsen ser till att enheten fungerar säkert och människor skyddas.

2.6 Funktionsbeskrivning

Grundläggande funktion

Omvandlingsfunktion

Växelriktaren omvandlar likström från PV-gruppen till växelström, i enlighet med kraftnätets krav.

Datalagring

Växelriktaren loggar driftsinformation, felposter osv.

Parameterkonfiguration

Växelriktaren har olika parameterkonfigurationer för optimal drift. Parametervärden kan ställas in med iSolarCloud-appen eller molnservern. Kontakta Sungrow beträffande andra konfigureringar som överskrider de vanliga parameterkonfigureringarna.

Kommunikationsgränssnitt

Växelriktaren är utrustad med två kommunikationsgränssnitt. Kommunikationsenheten kan anslutas till växelriktaren via båda gränssnitten.

När en kommunikationsanslutning har etablerats, kan användare se växelriktarinformation och data om drift och kan ställa in växelriktarparametrar genom iSolarCloud.



Vi rekommenderar att kommunikationsmodulen från SUNGROW används. Användning av en enhet från ett annat företag kan leda till kommunikationsfel eller andra oväntade problem.

Skyddsfunktion

Flera skyddsfunktioner har inkorporerats i växelriktaren, inklusive skydd mot kortslutning, övervakning av isolationsresistans mot jord, kvarvarande strömskydd, övervakningen av elnätet, DC-överspännings/-överströmsskydd osv.

Jordfelslarm

Växelriktaren är utrustad med ett DO-relä för det lokala larmet för jordningsfel. Ytterligare nödvändig utrustning består av en indikatorlampa och/eller summer som behöver ytterligare strömtillförsel.

Efter anslutning kommer DO-torrkontakten att slå på automatiskt för att skicka signal till det externa larmet.

DRM ("AU"/"NZ")

DRM-funktionen fungerar endast med en singelväxelriktare.

Växelriktaren har terminaler för att ansluta till en Demand Response Enabling Device (DRED, enhet som möjliggör efterfrågeflexibilitet). Efter anslutningen bekräftar DRED-enheten lägen för efterfrågeflexibilitet (DRM). Växelriktaren detekterar och initierar ett svar på alla lägen för efterfrågeflexibilitet som stöds och anges i följande tabell.

Tab. 2-2 Förklaring av lägen för efterfrågeflexibilitet

Läge	Förklaring
DRM0	Växelriktaren är i shutdown-läge (nedstängning).

Rundstyrning

Växelriktaren har terminaler (DRM) för att ansluta till en Ripple Control Receiver (RCR, rundstyrningsmottagare). Efter anslutning skickar driftcentralen styrinstruktioner via torrkontakt (DI). Växelriktaren kan styra enheters uteffekt enligt lokala förinställda instruktioner.

PID-återställning

 För positiva spänningsscheman är spänningen mellan varje PV-sträng och jord över 0, efter PID-funktionen har aktiverats, och spänningen mellan PV-sträng och jord är därför positiv.



 För negativa spänningsscheman är spänningen mellan varje PV-sträng och jord under 0, efter PID-funktionen har aktiverats, och spänningen mellan PV-sträng och jord är därför negativ.



OBSERVERA

- Innan PID-återställningsfunktionen aktiveras är det viktigt att se till att solpanelernas spänningspolaritet till jord uppfyller kraven. Kontakta solpanelernas tillverkare eller läs den tillhörande användarhandboken om du har frågor om detta.
- Om spänningsschemat för PID-återställningsfunktionen inte uppfyller de motsvarande solpanelernas krav kommer PID-funktionen inte att fungera som förväntat och det kan dessutom hända att solpanelerna skadas.

När växelriktaren inte är aktiv kommer PID-modulen att tillämpa backspänning till solpanelerna för att återställa de försämrade modulerna.

- Om PID-återställningsfunktionen har aktiverats är den endast aktiv under natten.
 - Efter aktivering av PID-återställningsfunktionen är PV-strängarnas standardspänning till jord 500 VDC. Detta förvalda värde kan ändras via appen.

Auto-check (endast för Italien CEI0-21 Grid Code (elnätskod))

Den italienska elnätskoden CEI0-21 kräver self-check (självkoll) på växelriktaren före anslutning till elnätet. Under självkollen kontrollerar växelriktaren skyddsgränsen och skyddstiden för en överspänning på nivå 1 (59.S1), överspänning på nivå 2 (59.S2), underspänning på nivå 1 (27.S1), underspänning på nivå 2 (27.S2), överfrekvens på nivå 1 (81>.S1), överfrekvens på nivå 2 (81>.S2), underfrekvens på nivå 1 (81<.S1), underfrekvens på nivå 2 (81<.S2) för att säkerställa att växelriktaren kan uppfylla CEI0-21-kraven på att skydda eltnätet från onormal drift när växelriktaren är i drift.

AFCI-funktion (tillval)

AFCI-aktivering

Den här funktionen kan aktiveras för att identifiera om en seriell ljusbåge inträffar i kretsen mellan solpanelen och växelriktaren.

AFCI-självtest

Den här funktionen är avsedd att testa om AFCI fungerar normalt.

Clear AFCI Alarm (återställ AFCI-larm)

SUNGROW

När växelriktaren detekterar AFCI-larmet, slutar den att fungera. Återställ AFCI-larmet så att växelriktaren kan starta om detekteringen.



Funktionen för detektering av ljusbåge uppfyller standardkraven, testa under de arbetsförhållanden som krävs enligt standarden.

3 Uppackning och förvaring

3.1 Uppackning och inspektion

Enheten testas och inspekteras noga före leverans. Men skada kan ändå uppstå under frakt. Därför är det viktigt att inspektera enheten noggrant när den tas emot.

- Se till att förpackningen inte har någon synlig skada.
- Kontrollera att leveransen är komplett i enlighet med fraktsedeln.
- · Kontrollera förpackningsinnehållet med avseende på skador efter uppackning.

Vid skada eller ofullständig leverans, kontakta SUNGROW eller transportbolaget och förse dem med fotografier för att underlätta.

Kassera inte den ursprungliga förpackningen. Du bör förvara enheten i originalförpackningen när den tas ur drift.

3.2 Förvara växelriktaren

Växelriktaren måste förvaras korrekt om den inte ska installeras omedelbart.

- Förvara växelriktaren i den ursprungliga förpackningslådan, tillsammans med ett torkmedel.
- Förvaringstemperaturen måste alltid ligga mellan -30 °C och +70 °C, och den relativa luftfuktigheten vid förvaring måste ligga mellan 0 och 95 %, icke-kondenserande.
- I händelse av staplad förvaring får antalet staplade produkter aldrig överskrida den gräns som är angiven utanpå förpackningslådan.
- Förpackningslådan måste stå upprätt.
- Om växelriktaren har förvarats längre än sex månader måste den kontrolleras noggrant och testas av kvalificerad personal innan den installeras.

4 Mekanisk montering

Respektera alla lokala standarder och krav i samband med mekanisk installation.

4.1 Säkerhet under montering

🛕 FARA

Se till att det inte förekommer någon elektrisk anslutning före installationen. I syfte att undvika elektriska stötar eller annan skada är det viktigt att säkerställa att hålen inte borras genom några elkablar eller vattenrör.

A VAR FÖRSIKTIG

Risk för personskada på grund av felaktig hantering

- Följ alltid anvisningarna när växelriktaren flyttas och positioneras.
- Felaktigt handhavande kan orsaka allvarlig personskada.

Systemets prestanda kan försämras på grund av otillräcklig ventilation.

• Se till att kylarna inte är övertäckta för att säkerställa tillräcklig värmeavledning.

4.2 Platskrav

Välj en optimal monteringsplats för att möjliggöra säker drift, lång livslängd och förväntade prestanda.

- Växelriktaren med skyddsmärkning IP65 kan installeras både inomhus och utomhus.
- Installera växelriktaren på en sådan plats att det passar bra för elektrisk anslutning, drift och underhåll.





4.2.1 Miljökrav

- Installationsmiljön måste vara fri från brandfarligt eller explosivt material.
- Platsen får inte vara åtkomlig för barn.
- Den omgivande temperaturen och relativa fuktigheten måste uppfylla kraven.



- Undvik direkt solljus, regn och snö.
- Växelriktaren måste installeras på en välventilerad plats. Säkerställ god luftcirkulation.
- Växelriktaren får aldrig installeras i rum där människor bor. Växelriktaren genererar buller under drift, vilket påverkar det dagliga livet.

4.2.2 Krav för upphängningsplatsen

Betongväggen bör kunna motstå en kraft på fyra gånger växelriktarens vikt och vara lämplig för växelriktarens mått.

Installationens upphängningsplats måste uppfylla följande krav:



4.2.3 Vinkelkrav

Installera växelriktaren lodrätt. Installera aldrig växelriktaren vågrätt eller lutandes framåt/bakåt, åt sidan eller upp och ned.



4.2.4 Frigångskrav

Se till att det finns tillräckligt fritt utrymme kring växelriktaren för att se till att det finns tillräcklig plats för avledning av värme.



Om flera växelriktare installeras måste specifikt avstånd mellan växelriktarna upprättas.



Installera växelriktaren på lämplig höjd för att kunna se lysdiodindikatorn och hantera brytaren/-na.

4.3 Installationsverktyg

Installationsverktygen omfattar men begränsas inte till de följande rekommenderade verktygen. Om nödvändigt kan andra verktyg på platsen användas.





SUNGROW



4.4 Flytta växelriktaren

Ta ut växelriktaren ur förpackningslådan och flytta den till installationsplatsen innan den ska installeras. Följ anvisningarna nedan när du flyttar växelriktaren:

- · Var alltid medveten om växelriktarens vikt.
- Lyft växelriktaren med hjälp av handtagen på växelriktarens sidor.
- Förflytta växelriktaren; det krävs en eller två personer eller ett ordentligt transportverktyg.
- Släpp inte enheten innan den har monterats säkert.

4.5 Installera växelriktaren

skruv M6

Växelriktaren installeras på väggen med hjälp av väggmonteringsfästet och expansionsbultarna.

Satsen med expansionsbultar som visas nedan rekommenderas för installationen.



Steg 1 Placera beslaget för väggmontering på lämpligt ställe på väggen. Justera riktningen på beslaget tills bubblan i vattenpasset är i mitten. Markera hålens lägen och borra hålen.





* Illustrationen är endast avsedd för referensändamål. Den produkt du fick kan ha annat utseende.

Steg 2 För in expansionsrören i hålen. Skruva sedan fast väggmonteringsfästet med expansionsbultarna så att det sitter stadigt på väggen.



Steg 3 Lyft växelriktaren och skjut den nedåt på väggmonteringsfästet så att de passar ihop perfekt. Använd fästanordningarna för att låsa fast växelriktaren på plats.



- - Slutet

5 Elanslutning

5.1 Säkerhetsanvisningar

Var medveten om att växelriktaren har två strömförsörjningar innan några elanslutningar upprättas. Det är obligatoriskt för kvalificerad personal att bära personlig skyddsutrustning under elarbeten.

🛕 FARA

Livsfara på grund av hög spänning inuti växelriktaren!

- PV-strängen genererar livsfarlig högspänning när den utsätts för solljus.
- Före elektriska anslutningar påbörjas ska du koppla från likströmsbrytaren och växelströmsbrytarna och förhindra att de kopplas ihop igen av misstag.
- Säkerställ att alla kablar är spänningsfria innan kabelanslutningar utförs.

- Allt olämpligt handhavande under anslutning av kablar kan orsaka skada på enheten eller personskada.
- Kabelanslutning får endast utföras av kvalificerad personal.
- Alla kablar måste vara oskadade, stadigt inkopplade och korrekt isolerade och de måste ha lämpliga dimensioner.

OBSERVERA

Följ säkerhetsanvisningarna för PV-strängarna och de regler som är relaterade till kraftnätet.

- Alla elanslutningar måste göras i enlighet med lokala och nationella normer.
- Växelriktaren får endast anslutas till kraftnätet med tillstånd från det lokala kraftnätsföretaget.

5.2 Uttagsbeskrivning

Alla elektriska uttag sitter på växelriktarens undersida.

SUNGROW



Fig. 5-1 Terminaler (t.ex. SG20RT)

* Illustrationen är endast avsedd för referensändamål. Den produkt du fick kan ha annat utseende.

Tab. 5-	1 Uttag	gsbeski	rivning
---------	---------	---------	---------

Nr	Namn	Beskrivning	Avgörande spänningsklas- sificering
	PV1+, PV1–, PV2+,	MC4-uttag för PV-inmatning.	
1	PV2–, PV3+, PV3–, PV4+, PV4–	Terminalnumret beror på	DVC-C
		inverterarmodellen.	
	COM1	Tillbehörsporten för kommunikation	
2		ska anslutas till WiNet-S för alla länd-	DVC-A
Z		er utom Brasilien eller till WiFi för	
		Brasilien.	
3	AC-	AC-kontakt för anslutning till	
5		kraftnätet.	DVC-C
4		Ytterligare jordningskontakt.	Ej tillämpligt
		Kommunikationsanslutning för DI/	
5	COM2	DRM, DO, Logger och den smarta	DVC-A
		energimätaren.	

Stiftdefinitionen för COM2-uttaget visas på följande etikett.

RSD		NS		DRM			RS485-1	DO
RSD-1	RSD-2	NS-1	NS-2	D1/5	D3/7	R	A1	NO
B3	A3	B2	A2	D2/6	D4/8	С	B1	СОМ
RS485-3		Meter						

Fig. 5-2 Etikett för COM2-uttaget

Tab. 5-2 Beskrivning av etiketten för COM2-uttaget

Beteckning		Beskrivning		
RSD	RSD-1, RSD-2	Reserverad		
NS	NS-1, NS-2	För nödstopp på växelriktaren		
DRM	D1/5, D2/6, D3/7, D4/8,	För aktivering av en extern enhet för reglering av efterfråge- flexibilitet ("AU"/"NZ")		
	R, C	För rundstyrning		
		Flera kedjekoppling av växelriktare		
RS485-1	A1, B1	(Kan inte användas samtidigt med COM1-uttaget för WiNet- S)		
		Externa larmgränssnitt, t.ex. ljusindikator och/eller ljudsignal		
DO	NO, COM	Den externa likströmsspänningen ska inte överstiga 30 V		
		och strömmen inte mer än 1 A.		
RS485-3	A3, B3	Reserverad		
Meter	A2, B2	Gränssnitt för smart energimätare		

5.3 Översikt över elanslutningar

Elanslutningen ska upprättas enligt följande:



(A) PV-sträng(B) Växelriktare(C) Kraftnät(D) extern enhet(E) Automatsäkring för
växelström(F) Smart energimätare

Tab. 5-3 Kabelkrav

NIm	Kabal	Tun	Kabaldiamatar	Rekommenderat	
Nr	Kaper	тур	Kabeldiameter	tvärsnitt på ledning	
1	Likströmska- bel	Koppartrådskabel med flera ledningar för utomhusbruk som uppfyller standard på 1100 V och 30 A	6 mm–9 mm	4 mm²–6 mm²	
2	Ethernet-	Skärmad CAT 5E-			
	kabel	nätverkskabel för	5,3 mm–7 mm	8 * 0,2 mm ²	
		utomhusbruk			
3	RS485-mät-	Skärmad	5,3 mm–7 mm	2 * (0,5–1,0) mm ²	
	arkabel ⁽¹⁾	partvinnad			
	AC-kabel (2)		SG3.0RT till	SG3.0RT till	
4		Kabel med fem le- dare för utomhusbruk	SG12RT : 10 mm-	SG12RT : 4 mm ² 6	
			21 mm	mm ²	
			SG15RT till	SG15RT till	
			SG20RT : 14 mm-	SG20RT : 6 mm ² -10	
			25 mm	mm ²	
	Kabel för yt-	Kopparkabel med	Samma som för skyddsjordsledaren i växelströmskabeln		
5	terligare	en ledare för			
	jordning	utomhusbruk			

(1) Kabelkraven för anslutning till **COM2**-uttaget är desamma.

(2) Alla AC-ledningar ska förses med kablar med rätt färg för att kunna urskiljas. Läs lokala normer för att få information om kabelfärger.

5.4 Ansluta ytterligare jordning

- Växelriktaren har ingen transformator vilket innebär att vare sig den negativa eller positiva polen på PV-strängen kan jordas. Växelriktaren kommer inte att fungera normalt om det sker.
- Anslut den ytterligare jordningskontakten till skyddsjordspunkten före anslutning av växelströmskabeln, PV-kabelanslutning och anslutning av kommunikationskabeln.
- Jordanslutning av denna ytterligare jordningskontakt kan inte ersätta anslutningen av växelströmskabelns skyddsjordkontakt. Säkerställ att båda terminalerna jordas ordentligt. SUNGROW kommer inte hållas ansvarig för skador till konsekvens av överträdelsen.

5.4.1 Krav för ytterligare jordning

Alla icke strömförande metalldelar och enhetshöljen i PV-elsystemet ska jordas, t.ex. PVmonteringar och växelriktarens hölje.

Om solkraftsanläggningen endast omfattar en enda växelriktare ska den ytterligare jordningskabeln anslutas till ett jordningsställe i närheten.

Om solkraftsanläggningen omfattar flera parallella växelriktare ska alla växelriktares och PV-gruppställningars jordningsställen anslutas till den ekvipotentiella kabeln (i enlighet med förhållanden på platsen) för att skapa en ekvipotentiell anslutning.

5.4.2 Anslutningsprocedur

En ytterligare jordningskabel och OT/DT-kontakt måste förberedas av kunden.

Steg 1 Förbered kabeln och OT/DT-kontakten.



1: Värmekrympslang

2: OT/DT-kontakt





Steg 3 Måla jordningskontakten för att säkerställa rostskydd.

- - Slutet

5.5 Ansluta växelströmskablar

5.5.1 Krav för växelströmssidan



Växelriktaren får endast anslutas till kraftnätet efter erhållet godkännande från den lokala elleverantören.

Innan växelriktaren ansluts till nätet är det viktigt att säkerställa att spänningen och frekvensen överensstämmer med kraven, så som de beskrivs under "**Tekniska data**". Du kan också kontakta elleverantören för att få hjälp.

Automatsäkring för växelström

En oberoende automatsäkring med tre eller fyra poler måste installeras på växelriktarens utmatningssida för att säkerställa säker bortkoppling från nätet. De rekommenderade specifikationerna är följande.

Växelriktarmodell	Rekommenderad specifikation	
SG3.0RT/SG4.0RT/SG5.0RT/	104	
SG6.0RT	16A	
SG7.0RT/SG8.0RT	20A	
SG10RT	25A	
SG12RT	32A	
SG15RT/SG17RT	40A	
SG20RT	50A	
OBSERVERA

- Avgör om en växelströmsbrytare med högre överspänningskapacitet krävs beroende på de faktiska omständigheterna.
- En automatsäkring får inte delas av flera växelriktare.
- Anslut aldrig en last mellan växelriktaren och automatsäkringen.

Enhet för övervakning av restström

Växelriktaren omfattar en inbyggd universell strömkänslig enhet för övervakning av restström som kopplar bort växelriktaren omedelbart från nätström när en felström med ett värde överstigande gränsvärdet upptäcks.

Om en extern jordfelsbrytare (typ A rekommenderas) är obligatorisk, måste brytaren utlösas vid en jordfelsström på 300 mA (rekommenderas). Jordfelsbrytare med andra specifikationer kan också användas enligt lokal standard.

I Australien krävs ingen jordfelsbrytare enligt den lokala standarden AS3000-2018 när någon av följande installationsmetoder används om solpanelens kapacitans mot jord är hög (t. ex. ett plåttak):

- Använd förstärkta rörledningar (t.ex. metallbussning) vid dragning av PV- och AC-kablar genom hålväggar.
- Dra solcells- och växelströmskablarna genom rör (PVC- eller metallrör), lägg kablarna och installera dem.

Flera växelriktare i parallell anslutning

Om flera växelriktare är anslutna parallellt till nätet är det viktigt att säkerställa att det totala antalet parallella växelriktare inte är fler än fem. I annat fall bör du kontakta SUNGROW för att få ett tekniskt diagram.

5.5.2 Installera växelströmskopplingen (< 15 kW)

Plinten för AC-terminalen är på undersidan av växelriktaren. Växelströmsanslutning sker via en uppsättning med tre faser och fyra ledare + skyddsjord (L1, L2, L3, N, och PE).

Steg 1 Skruva av växelströmsuttagets mutter.



Steg 2 Ta ut den fjäderbelastade terminalen ur höljet.





Steg 3 Dra en lämplig längd av växelströmskabeln genom muttern, tätningsringen och kåpan.



Steg 4 Avlägsna 45 mm av kabelskalet och 12 mm–16 mm av ledningsisoleringen.



Steg 5 Öppna klämman på den fjäderbelastade terminalen och för in ledningarna i motsvarande hål. Stäng klämman och tryck in terminalen i höljet tills det hörs ett klickljud.



OBSERVERA

Notera terminaltilldelningen. Anslut inte någon fasledare till skyddsjordskontakten (PE) eller skyddsjordsledaren till neutralkontakten (N). Om det sker kan det leda till permanent skada på växelriktaren.

Steg 6 Se till att ledarna sitter fast ordentligt genom att dra en aning i dem. Dra åt muttern på kåpan.



- - Slutet

5.5.3 Installera växelströmskopplingen (< 15 kW)



Steg 1 Koppla bort automatsäkringen för växelström och se till att den inte kan anslutas på nytt.

Steg 2 Ta av vattentäta locket från AC-uttaget.



Steg 3 Lyft upp låsdelen och för in växelströmsanslutningen i **AC**-terminalen på undersidan av växelriktaren. Tryck sedan på den låsande delen och sätt fast den med skruven.



- Steg 4 Anslut skyddsjordskabeln till jord och faskablarna och "N"-kabeln till automatsäkringen för växelström. Anslut sedan växelströmsbrytaren till kretskortet.
- Steg 5 Se till att alla kablar har installerats stadigt med hjälp av momentnyckeln eller genom att dra en aning i kablarna.

- - Slutet

5.5.4 Installera växelströmskopplingen (≥ 15 kW)

Plinten för AC-terminalen är på undersidan av växelriktaren. Växelströmsanslutning sker via en uppsättning med tre faser och fyra ledare + skyddsjord (L1, L2, L3, N, och PE).

Steg 1 Skruva av växelströmsuttagets mutter.



Steg 2 (Variant) Avlägsna den inre brickan om kabeldiametern är 19 mm–25 mm. Hoppa annars över det här momentet.



Steg 3 Ta ut skruvterminalpluggen ur höljet.



Steg 4 Dra en lämplig längd av växelströmskabeln genom muttern och kåpan.



Steg 5 Avlägsna 80 mm–90 mm av kabelskalet och 12 mm av ledningsisoleringen.



Steg 6 **(Valfritt)** Om en kabel med flera ledare och flera koppartrådar används ska växelströmskabelns ände anslutas till kontaktstiften (dra åt för hand). Hoppa över detta steg om kabeln har ledare med endast en koppartråd.



Steg 7 Fäst alla ledningar till skruvterminalen enligt tilldelningen och dra åt med vridmoment 1,2 Nm–1,5 Nm med skruvmejsel. Tryck sedan in terminalen i höljet tills det hörs ett klickljud.



Steg 8 Se till att ledarna sitter fast ordentligt genom att dra en aning i dem. Dra åt muttern på kåpan.



--Slutet

5.5.5 Installera växelströmskopplingen (≥ 15 kW)

🛕 FARA

Högspänning kan förekomma på växelriktaren!

Säkerställ att alla kablar är spänningsfria innan elanslutningar påbörjas.

Anslut inte automatsäkringen för växelström innan alla elanslutningar på växelriktaren har slutförts.

- Steg 1 Koppla bort automatsäkringen för växelström och se till att den inte kan anslutas på nytt.
- Steg 2 Ta av vattentäta locket från AC-uttaget.



Steg 3 För in växelströmsanslutningen i **AC**-terminalen på undersidan av växelriktaren tills det hörs ett ljud.



Steg 4 (Variant) Sätt fast växelströmsanslutningen enligt figuren nedan.



- Steg 5 Anslut skyddsjordskabeln till jord och faskablarna och "N"-kabeln till automatsäkringen för växelström. Anslut sedan växelströmsbrytaren till kretskortet.
- Steg 6 Se till att alla kablar har installerats stadigt med hjälp av momentnyckeln eller genom att dra en aning i kablarna.

- - Slutet

5.6 Ansluta likströmskablar

🛕 FARA

Fara för elektrisk stöt!

PV-gruppen genererar livsfarlig högspänning när den utsätts för solljus.

\Lambda VARNING

Se till att PV-gruppen är välisolerad mot jord innan den ansluts till växelriktaren. Under installationen och driften av växelriktaren ska du se till att solcellssträngarnas positiva eller negativa poler inte kortsluts till marken. Annars kan en växel- eller likströmskortslutning uppstå, vilket kan leda till skador på utrustningen. Skador som orsakas av detta täcks inte av garantin.

OBSERVERA

Risk för skada på växelriktaren! laktta följande krav. Underlåtenhet att göra det kommer att göra garantin och garantianspråk ogiltiga.

- Säkerställ att ingen strängs maximala likströmsspänning och maximala kortslutningsström aldrig överskrider de tillåtna växelriktarvärden som anges i "Tekniska data".
- Det kan visserligen hända att en blandad installation med olika solpanelsmärken eller -modeller i en PV-sträng eller en felaktig PV-strängdesign med solpaneler från tak med olika inriktning inte kommer att skada växelriktaren, men det kan leda till att försämrade systemprestanda!
- När inspänningen ligger mellan 1 000 V och 1 100 V går växelriktaren in i standby-läge. Växelriktaren återgår till körläge när spänningen återgår till spänningsintervallet för MPPT-drift, nämligen 160 V till 1 000 V.

5.6.1 PV-ingångskonfiguration

- Växelriktarna SG3.0RT/SG4.0RT/SG5.0RT/SG6.0RT har två PV-ingångar, SG7.0RT/ SG8.0RT/SG10RT/SG12RT har tre PV-ingångar och SG15RT/SG17RT/SG20RT har fyra PV-ingångar.
- Växelriktarna har två MPP-spårningsenheter. Varje område för likströmsinmatning kan fungera oberoende av varandra.
- PV-strängarna till samma likströmsinmatningsområde ska vara av typ, ha samma antal solpaneler, ha samma lutning och ha samma inriktning för att uppnå maximal effekt.
- PV-strängarna till de båda likströmsinmatningsområdena kan vara olika, inklusive med avseende på typ av solpanel, antal solpaneler i varje sträng, lutningsvinkel och installationsriktning.



Fig. 5-3 PV-ingångskonfiguration (t.ex. SG20RT)

Innan växelriktaren ansluts till PV-ingångarna ska specifikationerna i följande tabell uppfyllas:



Växelriktarmo-	Spänningsgräns för öppen	Max. ström för ingångskontakt	
dell	krets		
Alla modeller	1100 V	30A	

Följande figur visar gränsen för tomgångsspänningen vid olika höjder över havet. Innan PVpanelerna konfigureras måste denna korrigeringskurva beaktas vid hög höjd över havet.



Fig. 5-4 Reduktionskurva för spänning i öppen krets

5.6.2 Montera ihop PV-kontakterna

FARA

Högspänning kan förekomma på växelriktaren!

- Säkerställ att alla kablar är spänningsfria före elanslutningar.
- Anslut inte automatsäkringen för växelström innan elanslutningen har slutförts.

VAR FÖRSIKTIG

- Använd MC4 DC-terminaler om övre gränsen för inspänning inte överstiger 1 000 V.
- Använd MC4-Evo2 DC-terminaler om övre gränsen för inspänning överstiger 1 000 V. För att införskaffa MC4-Evo2 DC-terminaler, kontakta SUNGROW.
- Välj lämpliga likströmskontakter enligt ovanstående. I annat fall kommer SUN-GROW inte att ansvara för eventuella skador som uppstår.



SUNGROW tillhandahåller PV-stickkontakter med växelriktaren, för snabb anslutning av PV-ingångar. I syfte att säkerställa IP65-skydd får endast den medföljande kontakten eller en kontakt med samma intrångsskydd användas.

Steg 1 Skala av 7 mm-8 mm isolering på vardera PV-kabel.



Steg 2 Färdigställ kabeländarna med hjälp av krimptången.



- 1: Positiv klämkontakt
- 2 : Negativ klämkontakt
- Steg 3 För vissa länder, t.ex. Australien, där likströmsskydd som levereras separat måste installeras på plats ska PV-kablarna först dras genom det vattentäta uttaget på kåpan för likströmsskyddet innan kontakten monteras ihop. Anvisningarna på likströmsskyddets kåpa innehåller detaljerad information.

OBSERVERA

Det är inte möjligt att dra PV-kablar med stickkontakter monterade genom det vattentäta uttaget på likströmsskyddets kåpa. Ett försök att göra det kan skada kontakterna och det täcks inte av garantin.

Steg 4 Dra kabeln genom kabelanslutningen och för in klämkontakten i isolatorn tills det knäpper till. Dra kabeln försiktigt bakåt för att säkerställa stadig anslutning. Dra åt kabelanslutningen och isolatorn (vridmoment 2,5 Nm till 3 Nm).



Steg 5 Kontrollera att polariteten är korrekt.

OBSERVERA

Om PV-polariteten läggs om, kommer växelriktaren att hamna i larmläge eller felläge och kommer inte att fungera normalt.

- - Slutet

5.6.3 Installera PV-kontakterna

Steg 1 Vrid likströmsbrytaren till läget "OFF".



Steg 2 Kontrollera att kopplingen för PV-strängen har rätt polaritet och e till att tomgångsspänningen under inga omständigheter överstiger växelriktarens gräns på 1 100 V in.



Steg 3 Tryck in PV-kontakterna i de motsvarande uttagen tills ett klickljud hörs.



S005-E046

OBSERVERA

- Kontrollera PV-strängarnas positiva och negativa polaritet och anslut inte PVkontakterna till de motsvarande uttagen innan korrekt polaritet har säkerställts.
- Elbågar eller kontaktorövertemperatur kan inträffa om PV-kontakterna inte sitter stadigt på plats och SUNGROW kommer inte att ansvara för eventuella skador om så är fallet.

Steg 4 Försegla de oanvända PV-uttagen med uttagslock.

- - Slutet

5.7 WiNet-S Connection (WiNet-S-anslutning)

WiNet-S-modulen fungerar med ethernetkommunikation och WLAN-kommunikation. Det rekommenderas ej att båda kommunikationsmetoderna används samtidigt.

WiNet-S-kommunikationen för ethernet kan inte användas samtidigt med A1- och B1-terminalerna för en RS485-daisychain.

Se snabbguiden för WiNet-S-modulen för detaljer. Skanna följande QR-kod för snabbguiden.



5.7.1 Ethernetkommunikation

WiNet-S-kommunikationen för ethernet kan inte användas samtidigt med A1- och B1-terminalerna för en RS485-daisychain.

Steg 1 (Valfritt) Skala av kommunikationskabelns isoleringsskikt med en Ethernet-kabelskalare och ta fram de motsvarande signalledarna. För in den avskalade kommunikationskabelns ledare i rätt ordning i RJ45-stickkontakten och krimpa den med ett krimpningsverktyg.



SUNGROW



Hoppa över detta steg om en vanlig nätverkskabel med RJ45-stickkontakt är förberedd.

Steg 2 Skruva av muttern från kommunikationsmodulen och ta ut den inre tätningsringen.



Steg 3 Skruva av kåpan från kommunikationsmodulen.



Steg 4 För nätverkskabeln genom vridmuttern och packningen. Led sedan kabeln genom förseglingen. För slutligen in kabeln genom förseglingen.



Steg 5 För in RJ45-stickkontakten i det främre uttaget till ett klickljud hörs och dra åt kåpan. Installera tätningen och dra fast muttern.



Steg 6 Avlägsna det vattentäta locket från COM1 -terminalen och installera WiNet-S.



Steg 7 Skaka den en aning för hand för att fastställa om den är stadigt installerad.

- - Slutet

5.7.2 WLAN-kommunikation

- Steg 1 Avlägsna det vattentäta locket från COM1 -terminalen.
- Steg 2 Installera modulen. Skaka den en aning för hand för att fastställa om den är stadigt installerad, enligt illustrationen nedan.



Steg 3 För konfigurering, se guiden som levererades med modulen.

- - Slutet

5.8 Wifi-anslutning (för Brasilien)

- Steg 1 Avlägsna det vattentäta locket från COM1-terminalen.
- Steg 2 Installera modulen. Skaka den en aning för hand för att fastställa om den är stadigt installerad, enligt illustrationen nedan.



Steg 3 För konfigurering, se guiden som levererades med modulen.

- - Slutet

5.9 Energy Smart Meter-anslutning

I ett scenario med en enstaka växelriktare är mätarterminalerna (Meter: A2, B2) utformade för att anslutas till den smarta energimätaren för att utföra funktionen för inmatad effekt.

5.9.1 Montera ihop COM-kontakten

Steg 1 Skruva av vridmuttern från kopplingen.



Steg 2 Ta ut kontakten.



Steg 3 Avlägsna tätningen och dra kabeln genom kabeltätningen.



Steg 4 Avlägsna kabelns skärm och skala av ledarisoleringen.



C = 0.5 mm² – 1.0 mm², D \leq 2.8 mm



Steg 5 (Variant) Om du använder en kabel med flera trådar i varje ledning och med flera ledningar, koppla ledningsänden till trådändsterminalen (cord end terminal). Hoppa över detta steg om kabeln har ledare med endast en koppartråd.



Steg 6 Koppla ledningarna eller terminalerna i motsvarande terminaler enligt följande figur.



Fig. 5-5 A2-, B2-anslutning

Steg 7 Säkerställ att ledarna sitter fast ordentligt genom att dra en aning i dem och för in kontakten i kåpan tills ett klickljud hörs.



Steg 8 Skruva fast muttern.



- - Slutet

5.9.2 Installera COM-kontakten

Steg 1 Ta av vattentäta locket från COM2-uttaget.



Steg 2 För in COM-anslutningen i **COM2**-terminalen på undersidan av växelriktaren tills det hörs ett klickljud.



- - Slutet



5.10 RS485-anslutning

5.10.1 RS485-kommunikationssystem

RS485-anslutningen (A1, B1) kan upprätta kommunikation mellan växelriktaren och en extern enhet, såväl som kommunikationen mellan två parallella växelriktare.

OM det finns flera växelriktare kan alla växelriktarna kopplas via RS485-kablar i en daisychain.





- Maximalt antal växelriktare som får anslutas till samma anslutningspunkt är 5.
- RS485-kommunikationskabeln ska vara en skärmad partvinnad kabel eller en skärmad partvinnade Ethernet-kabel.
- RS485-kabeln mellan två enheter får ör inte vara längre än 10 m.
 - RS485-kommunikationen kan inte användas samtidigt med COM1-porten för WiNet-S.
 - Se handboken för Logger beträffande kommunikationskopplingen till mätaren.

5.10.2 Montera ihop COM-kontakten

Steg 1 Skruva av vridmuttern från kopplingen.



Steg 2 Ta ut kontakten.

A



Steg 3 Avlägsna tätningen och dra kabeln genom kabeltätningen.



Steg 4 Avlägsna kabelns skärm och skala av ledarisoleringen.



C = 0.5 mm² – 1.0 mm², D \leq 2.8 mm

Steg 5 (Variant) Om du använder en kabel med flera trådar i varje ledning och med flera ledningar, koppla ledningsänden till trådändsterminalen (cord end terminal). Hoppa över detta steg om kabeln har ledare med endast en koppartråd.



Steg 6 Koppla ledningarna eller terminalerna i motsvarande terminaler enligt följande figur.



Fig. 5-7 Anslutning av A1, B1

Steg 7 Säkerställ att ledarna sitter fast ordentligt genom att dra en aning i dem och för in kontakten i kåpan tills ett klickljud hörs.



Steg 8 **För RS485-daisychain:** Krimpa två ledningar A till en ändterminal för två-ledningskabel och två ledningar B till en annan terminal. Koppla in terminalerna till A1 respektive B1.





Steg 9 Skruva fast muttern.



- - Slutet

5.10.3 Installera COM-kontakten

Steg 1 Ta av vattentäta locket från COM2-uttaget.



Steg 2 För in COM-anslutningen i **COM2**-terminalen på undersidan av växelriktaren tills det hörs ett klickljud.



- - Slutet

5.11 DO-anslutning

Växelriktaren är utrustad med en DO-relä för ett jordningsfellarm. Ytterligare nödvändig utrustning består av en indikatorlampa och/eller summer som behöver ytterligare strömtillförsel.

När ett fel uppstår utlöses relän och kretsen ansluts. Den externa indikatorn tänds. Relän fortsätter vara utlöst tills felet har blivit löst.



Fig. 5-9 DO normal öppen anslutning

Den extra likströmskällan ska uppfylla relaterade krav:

- Maxspänning: 30 V
- Maxström: 1A

Se avsnitt "5.9.1 Montera ihop COM-kontakten" som innehåller den detaljerade monteringsproceduren. Koppla kablarna till **NO**- och **COM**-terminalerna enligt etiketterna på undersidan av växelriktaren.



Läs avsnitt "5.10.3 Installera COM-kontakten" för att se hur anslutningen installeras.

5.12 DRM-anslutning

I Australien och Nya Zeeland har växelriktaren stöd för de lägen för efterfrågeflexibilitet som anges i standarden AS/NZS 4777.

Följande illustration visar kablarna mellan växelriktaren och en extern DRED.



Tab. 5-4 Metod för att bekräfta DRM

Läge	Bekräftas via kortslutningskon- takter på växelriktaren	Omkopplingsfunktion på extern DRED
DRM0	R och C	Stäng S1 och S5

Se avsnitt "5.9.1 Montera ihop COM-kontakten" som innehåller den detaljerade monteringsproceduren. Koppla kablarna till **R**- och **C**-terminalerna enligt etiketterna på undersidan av växelriktaren.



Läs avsnitt "5.10.3 Installera COM-kontakten" för att se hur anslutningen installeras.

5.13 DI-anslutning

Elnätsföretaget använder en rundstyrningsmottagare för att omvandla nätets dispatchingsignal och skicka den som en torrkontaktssignal.

Följande figur visar ledningarna mellan växelriktaren och rundstyrningsmottagaren.



Tab. 5-5 Metod för att fastställa DI-läge

S- 1	S2	S3	S4	Brytardrift på extern RCR	Utgående ström (i % av den ut- gående växelström- märkspänningen)
0	0	0	0	Ingen	100 % (kan konfigureras utefter behov)
1	0	0	0	Stäng S1	100 %
0	1	0	0	Stäng S2	60 %
0	0	1	0	Stäng S3	30 %
1	1	0	0	Stäng S1 och S2	0 % (bortkopplat från nät)

Steg 1 Skruva av vridmuttern från kopplingen.



Steg 2 Ta ut kontakten.



Steg 3 Avlägsna tätningen och dra kabeln genom kabeltätningen.



Steg 4 Avlägsna kabelhöljet 7 mm-10 mm.







Fig. 5-10 DI-anslutning

Steg 6 Säkerställ att ledarna sitter fast ordentligt genom att dra en aning i dem och för in kontakten i kåpan tills ett klickljud hörs.



Steg 7 Skruva fast muttern.



Steg 8 Läs avsnitt "5.10.3 Installera COM-kontakten" för att se hur anslutningen installeras.

- - Slutet

5.14 Anslutning till nätverk- och systemskydd

NS-terminal: NS-skydd används för närvarande på tyska marknaden. För anläggningar på mer än 30 kVA, kan växelriktarterminaler med NS-skydd användas i daisychain med externt NS Protection Relay (externt NS-skyddsrelä) för att åstadkomma nödstopp när NS-skyddsreläet ändrar torrkontakttillstånd på grund av att elnätet har onormalt drifttillstånd. Växelriktarsiffrorna i daisychain syftar på avsnitt "5.10.2 Montera ihop COM-kontakten" för detaljer om montering. NS Protection (including Passive Valid) (NS-skydd (inklusive passivt giltigt)) kan ställas in. När NS-1 och NS-2 ansluts nödstoppar växelriktarna; annars fungerar växelriktarna normalt. Men om NS-skydd har aktiverats på iSolarCloud Se avsnitt " NS Protection (Passive Valid) (NS-skydd (passivt giltigt))", fungerar växelriktarna normalt när NS-1 och NS-2 är anslutna och växelriktarna nödstoppar när NS-1 och NS-2 frånkopplas.

Ledningens tvärsnitt rekommenderas vara 0,5 - 0,75 mm² , och maximala ledningssträckan för NS-skyddad krets måste vara under 100 m.

Se avsnitt "5.9.1 Montera ihop COM-kontakten" som innehåller den detaljerade monteringsproceduren. Koppla kablarna till **NS-1**- och **NS-2**-terminalerna enligt etiketterna på undersidan av växelriktaren. När terminalerna **NS-1** och **NS-2** slås på av den externa nätverk- och systemskyddsrelän stoppas växelriktaren omedelbart.



Läs avsnitt "5.10.3 Installera COM-kontakten" för att se hur anslutningen installeras.

6 Driftsättning

6.1 Inspektion före driftsättning

Kontrollera följande punkter innan växelriktaren startas:

- All utrustning har installerats pålitligt.
- DC-brytare och AC-brytare är i läget "OFF" (från).
- Jordkabeln är ansluten på ett korrekt och pålitligt sätt.
- AC-kabeln är ansluten på ett korrekt och pålitligt sätt.
- DC-kabeln är ansluten på ett korrekt och pålitligt sätt.
- Kommunikationskabeln är ansluten på ett korrekt och pålitligt sätt.
- De tomma terminaler har förseglats.
- Det finns inga främmande föremål, t.ex. verktyg, kvar ovanpå maskinen eller i kopplingsdosan (om det finns någon sådan).
- AC-brytaren har valts i enlighet med kraven i den här handboken och lokala standarder.
- Alla varningsskyltar och -etiketter är hela och läsbara.

6.2 Slå på systemet

Fortsätt enligt följande för att slå på växelriktaren för första gången om alla punkter nämnda ovan följer kraven.

- Steg 1 Slå på växelströmbrytaren mellan växelriktaren och elnätet.
- Steg 2 Vrid likströmsvredet på växelriktaren till "ON"-positionen.
- Steg 3 Slå på den externa likströmbrytaren (om tillämpligt) mellan växelriktaren och solcellssträngen.
- Steg 4 Växelriktaren kommer fungera normalt om bestrålnings- och nätvillkoren uppfyller kraven. Observera LED-indikatorn för att säkerställa att växelriktaren fungerar normalt. Se "2.4 indikatordefinition" för mer detaljer.
- Steg 5 Se kommunikationsmodulens snabbguide för dess indikatordefinition.
- Steg 6 Konfigurera inledande skyddsparametrar via iSolarCloud-appen.
 - För wifi-modulen "7.2 Installera appen", "7.4.2 Inloggningsprocedur" och "7.5 Grundinställningar".
 - För WiNet-S-modulen, se avsnitt 6.3 till 6.6.
 - - Slutet

6.3 Förbereda appen

- Steg 1 Installera den senaste versionen av iSoladCloud-appen. Se "7.2 Installera appen".
- Steg 2 Registrera konto. Se "7.3 Account Registration" (kontoregistrering). Hoppa över det här steget om du har fått ett konto och lösenord från distributören/installatören eller SUNGROW.
- Steg 3 Hämta paketet med fast programvara på den mobila enheten i förväg. Se "Firmware update" (uppdatering av fast programvara). Detta är för att undvika hämtningsfel på grund av dålig nätverkssignal på plats.

- - Slutet

6.4 Skapa en anläggning

Skärmdumpar för skapandet av en anläggning är endast för referensändamål. Se den faktiska skärmen för mer detaljer.

Steg 1 Öppna appen, tryck på 🔍 i övre högra hörnet och klicka på Select Server. Välj samma server som vid registreringen.



Fig. 6-1 Välja servern

- Steg 2 Ange konto och lösenord på loginskärmen och tryck på Login för att komma till appens hemskärm.
- Steg 3 Tryck på ikonen 🕀 högst upp i högra hörnet för att nå skärmen för att skapa.



Fig. 6-2 Skapa anläggning

Steg 4 Välj anläggningstyp RESIDENTIAL och välj växelriktartyp PV.

< BACK	× CANCEL	< BACK	
SELECT PLANT T	YPE	SELECT INVERTE	R TYPE
Select plant type to choose the right communication device.		Select inverter type to choose the right communication device. Tap "PV" when all inverters of the plant are PV inverters.	
RESIDENTIAL		Tap "HYBRID" when the p hybrid inverter.	plant has at least one
COMMERCIAL			PV
		нү	BRID

Fig. 6-3 Välj anläggnings-/växelriktartyp

Steg 5 Skanna QR-koden på kommunikationsenheten eller skriv manuellt in serienumret från kommunikationsenheten. Tryck på **Next** när QR-koden har identifierats eller serienumret har angetts korrekt och tryck sedan på **CONFIRM**. På så sätt ansluts din mobila enhet till WiNet-S.



Fig. 6-4 Ansluta mobil enhet till WiNet-S

Steg 6 Välj läge för internetanslutning **WLAN** eller **ETHERNET** i enlighet med den faktiska anslutningen. Följande beskrivning är för WLAN-åtkomstläget.



Fig. 6-5 Välja internetåtkomstläge

Steg 7 Skärmen EASYCONNECT INSTRUCTION kommer dyka upp. Tryck på multifunktionsknappen på WiNet-S-modulen en gång för att slå på EasyConnect-läget. WLAN-indikatorn på WiNet-S blinkar snabbt när läget är påslaget. Gå tillbaka till appen och skärmen ska visa en anslutning till växelriktarens WLAN. Tryck på NEXT.



Fig. 6-6 Slå på EasyConnect-läget

OBSERVERA

EasyConnect-läget kan endast användas med en router på 2,4 GHz. Se snabbguiden för WiNet-S för instruktioner gällande andra lägen om EasyConnect-läget misslyckas.

Steg 8 Anslut växelriktaren till routerns nätverk. Skriv in nätverksnamn och lösenord. Tryck på **NEXT** så visar skärmen information om lyckad anslutning till routerns nätverk.

< BACK	× CANCEL
ENTER LOCAL NETWOR	к
Enter the password for the local ne 2.4Ghz is supported.	twork. Only
Name	
Password	
	·

Fig. 6-7 Ansluta växelriktaren till routerns nätverk

- - Slutet



6.5 Initiera enheten

Växelriktaren har anslutits till routern.

Hoppa över steg 1 och 2 om det inte finns något senaste uppgraderingspaket för utrustningen.

Den faktiska initieringsproceduren kan variera mellan olika länder. Följ vägledningen i appen.

Steg 1 Följande ruta dyker upp om det finns ett senaste uppgraderingspaket för utrustningen. Tryck på **UPDATE NOW** för att hämta det senaste uppdateringspaketet.

iSolarCloud pr updates fo	ovides important r your device.
Note: Make su powered on	re the DC side is when updating.
CANCEL	UPDATE NOW

Fig. 6-8 Uppgraderingspåminnelse

Steg 2 Det tar runt 15 minuter att uppdatera efter hämtningen. Skärmen kommer visa versionsnumren före och efter uppgraderingen såväl som uppgraderingstiden efter uppgraderingen har utförts. Tryck på **NEXT**.

× CANCEL	× CANCEL
UPDATING INVERTER	FIRMWARE UPDATED
Please wait, it would take around 15 minute(s).	Firmware is up to date.
Note: Make sure the DC side is powered on when updating. Stay connected to this device and stay on this page for a successful update.	
(\mathbf{t})	Old Version: BERYL-S_0301101.17 BERYL-S_01011.01.04
\bigcirc	New Version: BERYL-S_03011.01.16 BERYL-S_01011.01.03
0%	Update Time: 2021-02-05 16:32:49

Fig. 6-9 Uppgradera växelriktare

OBSERVERA

Kontrollera och bekräfta att telefonen är ansluten till växelriktarens WLAN efter uppgraderingen om kommunikationsutrustningen har uppgraderats.

Steg 3 Tryck på **Country/Region** och välj det land där växelriktaren har installerats. De länder det finns stöd för och motsvarande inställningar är följande:

Land/region	Country Code Setting (inställning för landskod)
Australien ("AU")	Australien
Nya Zeeland ("NZ")	Nya Zeeland

Land/region	Country Code Setting (inställning för landskod)
Polen ("PL")	Polen
Tyskland ("DE") / Cypern / Luxemburg	Tyskland (Cypern behöver ställas in rätt för hand)*
Brasilien ("BR")	Brasilien
Portugal / Ungern / Rumänien / Grekland / Norge / Israel / Schweiz / Slovenien	EN50549-1, med rätt inställning för hand*
Chile	Chile
Turkiet	Turkiet
Frankrike	Frankrike
Italien	Italien
Spanien	Spanien
Egypten	Egypten
Irland	Irland
landarian	Jordanien_G98
Jordanien	Jordanien_G99
Sverige	Sverige
Belgien	Belgien
Finland	Finland
Danmark	Danmark
Theiland	Thailand-MEA
	Thailand-PEA
Nederländerna	Nederländerna
Länder som inte nämns ovan	"Annan 50 Hz" eller "Annan 60 Hz"

* Riktlinjer för manuella inställningar finns hos Sungrow på begäran.

OBSERVERA

Parametern Land/region måste vara inställd på det land (region) växelriktaren är installerad i. Annars kan växelriktaren rapportera fel.

Steg 4 Ställ även in internetleverantör och nättyp om landet är inställt på Australien.



Bilden visas endast som referens. Se det faktiska gränssnittet för nätleverantörer som stöds.

Nätleverantör	Nättyp		
AS/NZS 4777.2:2015	/		
AS/NZS 4777.2:2020	,		
Australien A	1		
AS/NZS 4777.2:2020			
Australien B	1		
AS/NZS 4777.2:2020			
Australien C	1		
ENERGEX och Ergon Energy	 STNW1170: enfas < 10 kVA och trefas < 30 kVA 		
	• STNW1174: 30 kVA < $P_n \le 1500$ kVA		
Jemena	 ≤ 10 kVA per fas (eller 30 kVA per trefas) 		
	• ELE GU 0014: 30 kVA-200 kVA		
Endeavour Energy	MDI 0043		
Ausgrid	NS194		
CitiPower och Powercor	 ≤ 5 kVA för enfas och 30 kVA för trefas > 30 kVA trefas 		
United Energy	 UE-ST-2008.1: ≤ 10 kVA för enfas och 30 kVA för trefas 		
	• UE-ST-2008.2: > 30 kVA trefas		

Tab. 6-1 Beskrivning av nätleverantör och nättyp
Nätleverantör	Nättyp			
PowerWater	Meddelande om distribuerad produktion, solcellssystem:2020			
	 TS129-2019: < 10 kW för enfas och 30 kW för trefas 			
SA Power Networks	• TS130-2017: > 30 kW & ≤ 200 kW			
	• TS131-2018: > 200 kW			
Horizon Power	 HPC-9DJ-13-0001-2019: ≤ 10 kVA för enfas och 30 kVA för trefas 			
	• HPC-9DJ-13-0002-2019: > 30kVA & ≤1MVA			
westernpower	EDM # 33612889-2019			
AusNet Services	Grundläggande mikrodistribuerad produk-			
Ausiver Services	tion: 2020			

* För överensstämmelse med AS/NZS 4777.2:2020 väljer du Australien A/B/C. Kontakta din elnätsoperatör för att få veta vilken region du ska använda.

Steg 5 Initiera parametrarna enligt lokala nätkrav, inklusive nättyp, reaktivt strömregleringsläge, osv. Skärmen visar att växelriktaren har konfigurerats.

Country/Region
Grid Type >
Installed PV Power 20.00 kWp
Feed-in Limitation
Feed-in Limitation Value 14.00 kW
Feed-in Limitation Ratio 70.0 %
Rated Power of Original Power Generation Systems 0.00 kW
Reactive Power Regulation Mode Off
Reactive Power Ratio 0.0 %
Device Address
NEXT

Fig. 6-10 Initiera parametrar

- - Slutet

6.6 Konfigurera anläggningen

Växelriktaren har lagt till i anläggningen och initierats. Se vägledningen i föregående sektioner.



Distributören/installatören som skapar en anläggning åt slutanvändaren behöver ta reda på slutanvändarens e-postadress. E-postadressen behövs för att konfigurera anläggningen och varje e-postadress kan endast registreras en gång.

Steg 1 App-rutan kommer visa den tillagda växelriktaren. Tryck på **NEXT** för att konfigurera anläggningen.

	\times cancel
ADD INVERTER	
Tap "NEXT" to start configuration "Add More" to add more inverters.	of the plant or tap
B 201114K874	
Add More	

Fig. 6-11 Visa den tillagda växelriktaren.

Steg 2 Fyll i anläggningsinformationen. Fälten markerade med * är obligatoriska.

< BACK	imes cancel
CONFIGURE PLANT	
Enter plant information.	
Plant Name	
B201114K874	
Country/Region	
Please Select	\sim
Time Zone	
Please Select	\sim
Locating	
Plant Address Please Enter	
Postal Code	
Please Enter	
Grid-connected Date	
2021-02-05	\sim

Fig. 6-12 Fyll i anläggningsinformation.

Steg 3 (valfritt) Fyll i taxeringsinformationen. Elpriset kan ställas in på ett specifikt värde eller en taxa för användningstiden.

< back	imes cancel
CONFIGURE TARIFF	
Enter tariff information to calculate your plant revenue.	
Unit	
CNY	\sim
Feed-in Tariff (CNY/kWh) Please Enter Time-of-Use Tarif	U
Consumption Tariff (CNY/kWh) Please Enter	
Time-of-Use Tariff	
NEXT	

Fig. 6-13 Fyll i taxeringsinformation.

Steg 4 Fyll i slutanvändarens e-postadress. Första gången du fyller i slutanvändarens e-postadress kommer systemet att skapa ett konto åt slutanvändaren och skicka ett mejl till slutanvändaren ren. Slutanvändaren kan aktivera kontot via mejlet.



Distributören/installatören skapar anläggningar åt slutanvändaren och kan hantera anläggningarna som standard.

\times cancel

Fig. 6-14 Fyll i ägarens e-post

Steg 5 Tryck på **NEXT** för att invänta att växelriktaren ska ansluta till iSolarCloud.



Fig. 6-15 Konfigurering slutförd

Steg 6 **(Variant)** (tillval) Fliken **View live data for the device**, bocka för **Inverter** eller **Total Plant Devices** och fliken **ALL PLANTS OPEN**. Klocksymbolen visar att funktionen för livedatavyn är aktiverad. Tryck på växelriktaren för att se livedata gällande spänning, ström, effekt och kurva.

< BACK	Q	< BACK	C
Testsungrow		Testsungrow	
Current: All	∇	Current: All	-
SG5.0RS(COM1-001)_001_001	Ō	SG5.0RS(COM1-001)_001_001	
Inverter		Inverter	
Total Active Power: 0 W		Total Active Power: 0 W	
Total DC Power: 0 W		Total DC Power: 0 W	
Total Plant De	vices 🔽	Total Diant	Davison
Live data can be used for up to 3 hours p	ier day.	Iotal Plant	Devices
ALL PLANTS CLOSED		CLOSE	
ALL PLANTS OPEN		OPEN	

Fig. 6-16 Funktionsinställning för livedatavy



Ta kontakt med service på Sungrow för att aktivera live datafunktion på enheterna. När live datafunktion har aktiverats finns den tillgänglig tre timmar per dygn som standard. Om du vill ha tillgång 24 timmar om dygnet, kontakta SUNGROW.

Steg 7 Fliken **BACK** till skärmen **COMPLETED**. Fliken **PDF REPORT** för att exportera rapporten med anläggningskonfigureringen.

Steg 8 Fliken **BACK** till skärmen **COMPLETED**. Fliken **DASHBOARD** för att gå tillbaka och manuellt uppdatera sidan tills den nyskapade anläggningen visas med statusen Commissioned (driftsatt).

- - Slutet

7 iSolarCloud-appen

7.1 Kort introduktion

iSolarCloud-appen kan upprätta en kommunikationsanslutning till växelriktaren via WLAN och tillhandahålla fjärrövervakning, datainsamling och underhåll av växelriktaren. Användaren kan dessutom visa information om växelriktaren och konfigurera parametrar via appen. * För att kunna logga på direkt via WLAN behövs den trådlösa kommunikationsmodul som utvecklas och tillverkas av SUNGROW. iSolarCloud-appen kan även upprätta en kommunikationsanslutning till växelriktaren via en Ethernet-anslutning.

- Denna handbok beskriver endast hur man utför underhåll via en direkt WLANanslutning.
- Skärmbilderna i denna handbok är baserade på appversion 2.1.6 för Android och de verkliga gränssnitten kan skilja sig från dem.

7.2 Installera appen

Metod 1

A

Hämta och installera appen via följande appbutiker:

- MyApp (Android, användare på kinesiska fastlandet)
- Google Play (Android, användare utanför kinesiska fastlandet)
- App Store (iOS)

Metod 2

Skanna följande QR-kod för att hämta och installera appen i enlighet med informationen i uppmaningarna.



Appikonen visas på hemskärmen efter installationen.



7.3 Kontoregistrering

Kontot skiljer mellan två användargrupper: slutanvändare och distributör/installatör.

- Slutanvändaren kan se anläggningsinformation, skapa anläggningar, ställa in parametrar, dela anläggningar, osv.
- Distributören/installatören kan hjälpa slutanvändaren med att skapa anläggningar, hantera, installera eller upprätthålla anläggningar, såväl som hantera användare och organisationer.
- Steg 1 Tryck på **REGISTER** för att komma till registeringsskärmen.

USER REGISTRATION		
Account Type		
BASE Plant		
Please select the relevant server f not available, please select the int station	or your area; if ernational	
Distributor/Installer is the person or/and manage the plant, and sup end user	who install ply service to	
End User		
End User is the person who will ov	wn or has owned	

- Steg 2 Välj relevant server för ditt område.
- Steg 3 Välj End user or Distributor/Installer för att gå in på motsvarande skärm.

Email	@gmail.com \vee
Send Verifi	Eation Code
Verification Code	
Password	
Confirm Password	
Country/Region	
Company Name	
Code of Upper Level Ir	nstaller/Distributor

Steg 4 Fyll i registreringsinformationen, inklusive e-post, verifieringskod, lösenord och bekräftelse och land (region). Distributören/installatören har tillåtelse att fylla i företagsnamnet och koden för den överordnade distributören/installatören.



organisation.

Steg 5 Bocka för Accept privacy protocol and tryck på Register för att registrera färdigt.

- - Slutet

7.4 Logga in

7.4.1 Krav

Följande punkter måste uppfylla kraven:

- Växelriktarens växelströms- och likströmssidor eller växelströmssida har slagits på.
- · Mobilens WLAN-funktion har aktiverats.
- Mobilen befinner sig inom täckningsområdet för det trådlösa nätverk som har upprättats via kommunikationsmodulen.

7.4.2 Inloggningsprocedur

Steg 1 För WiNet-S-modulen trycker du på multifunktionsknappen 3 gånger för att aktivera WLANhotspot. Det krävs inte lösenord, och giltighetstiden är 30 minuter. 1



Fig. 7-1 Aktivera WLAN-hotspot

- Steg 2 Anslut mobilen till WLAN-nätverket med namnet "SG-xxxxxxxxxx" (xxxxxxxxx är det serienummer som anges på sidan av Wi-Fi-modulen).
- Steg 3 Öppna appen för att gå till inloggningsskärmen. Tryck på Local Access (lokal åtkomst) för att gå till nästa skärm.
- Steg 4 Välj WLAN och välj enheten (SN); ange sedan lösenordet och tryck på LOGIN.

Det förvalda kontot är "user" och det inledande lösenordet är "pw1111". Du bör ändra lösenordet omedelbart för att skydda kontot. Tryck på "More" längst ned till höger på hemsidan och välj "Change Password" (ändra lösenord).

Login	۵ …	LOCAL ACCESS		
Account		WLAN	(?)	Account.
Password	S.	Bluetooth		SELECT DEVICE \times
LOGIN				• A1503112556 Online
REGISTER				
Forgot Password				
		< васк	A1503112556 🔶	
		LOCAL ACCESS		
		Account		
Others		Login Password	÷¢	
Visitor Login Loca	55	LOGIN		BEGIN SEARCHING

Fig. 7-2 Lokal WLAN-åtkomst

Steg 5 Om växelriktaren inte har initierats ska du gå till snabbinställningsskärmen för att initiera skyddsparametrarna. Ytterligare information finns i avsnittet "**Inledande inställningar**".

OBSERVERA

"Country/Region" (land/region) måste vara inställd på det land växelriktaren är installerad i. Annars kan växelriktaren rapportera fel.



Fig. 7-3 Lokal WLAN-åtkomst

- Steg 6 Tryck på **TURN ON DEVICE** (slå på enheten) längst upp till höger när inställningarna är slutförda så initieras enheten. Appen skickar startkommandon och enheten startar och börjar arbeta.
- Steg 7 När initieringsinställningarna har slutförts återgår appen automatiskt till hemskärmen.

- - Slutet

7.5 Grundinställningar

Tryck på **Country/Region** och välj det land där växelriktaren har installerats. Initieringen är slutförd för alla länder förutom Australien och Tyskland.



Australien och Tyskland

Den faktiska initieringsproceduren kan variera mellan olika länder. Följ vägledningen i appen.

l vissa länder bör du initiera parametrarna enligt de lokala nätkraven. För mer information, se "6.5 Initiera enheten".

7.6 Funktionsöversikt

i

Appen tillhandahåller funktioner för visning och inställning så som illustreras i följande figur.



Fig. 7-4 Meny för appens huvudfunktioner

7.7 Hem

Appens hemskärm illustreras i följande figur.



Fig. 7-5 Hem

Tab. 7-1 Beskrivning av hemskärmen

Nr	Namn	Beskrivning		
1	Inverter State	Växelriktarens aktuella drifttillstånd.		
2	Energy flow chart	Visar effektgenerering, inmatningseffekt osv. Linjen med en pil anger energiflödet mellan anslutna enheter och pilen an- ger energiflödets riktning.		
3	Real-time	Visar vävelriktarens aktuella uteffekt		
3	Power			
4	Nominal Power	Visar växelriktarens installerade effekt.		
5	Today Yield	Visar dagens effektgenerering via växelriktaren.		
6	Total Yield	Visar sammanlagd effektgenerering via växelriktaren.		
	Novigoringofölt	Inkluderar menyer för "Home", "Run Infomation", "Records"		
1	Travigeningstall	och "More".		

Om växelriktaren inte fungerar normalt kommer ikonen för fel **A** att synas högst upp till vänster på skärmen. Användaren kan trycka på ikonen för att se detaljerad felinformation och korrigerande åtgärder.

7.8 Run Information

Tryck på **Run information** på navigeringsfältet för att öppna skärmen som visar driftsinformation. Dra skärmen uppåt för att visa all detaljerad information.

Punkt	Beskrivning
PV information	Visar spänning och ström för varje PV-sträng.
Inverter information	Visar grundläggande information som drifttillstånd, drifttid på kraft-
	nätet, negativ spänning till kraftnätet, busspänning, invändig luft-
	temperatur, växelriktareffektivitet osv.
Input	Visar total likströmseffekt, spänning och ström för MPPT1 och
	MPPT2.
Output	Visar daglig/månatlig/årlig/total produktion, total aktiv/reaktiv/märk-
	bar effekt, total effektfaktor, nätfrekvens, fasspänning och ström.
Meter information	Visar daglig/total inmatad energi, daglig/total köpt energi.

Tab. 7-2 Beskrivning av Run information

7.9 Register

Tryck på **Records** på navigeringsfältet för att gå till skärmen som visar händelseposter så som illustreras i följande figur.

▲ ⊑ 앱 …	13:43 🕯 🕄 🕯 13
RECOF	RDS
🔼 Chart	>
A Fault Alarm Record	>
Event Record	· · · >

Fig. 7-6 Register

Diagram

Tryck på **Chart** för att gå till skärmen som visar daglig effektgenerering så som illustreras i följande figur.



Fig. 7-7 Diagram

Appen visar effektgenereringsdata i flera olika former, inklusive diagram med daglig effektgenerering, histogram med månatlig effektgenerering, histogram med årlig effektgenerering samt histogram med total effektgenerering.

Tab. 7-3 Beskrivning av Power Curve

Punkt	Beskrivning	
Daily	Daglig kurva som anger realtidseffekten.	
Month	Månatlig kurva som anger daglig produktion och motsvarande timmar under en månad.	
Year	Årlig kurva som anger månatlig produktion och motsvarande timmar under ett år.	
Total	En kurva som anger årlig produktion och motsvarande timmar sedan installationen.	

Fellarmsregister

Tryck på Fault Alarm Record för att gå till skärmen så som illustreras i följande figur.

中国移行 中国电(⁸	(3) 券 10 (68% ■0) 18:08
< в	ACK	
FAI	ULT ALARM RECORD	(17)
	2020-10-12 📖 –	2020-10-12 📰
8	Grid Power Outage Occurrence Time: 2020-10 Alarm Level: Important	0-12 18:06:39
8	Grid Power Outage Occurrence Time: 2020-10 Alarm Level: Important	-12 16:57:07
8	Grid Power Outage Occurrence Time: 2020-10 Alarm Level: Important	-12 16:56:56
8	Grid Power Outage Occurrence Time: 2020-10 Alarm Level: Important	-12 16:44:35
8	Grid Power Outage Occurrence Time: 2020-10	0-12 14:45:29

Fig. 7-8 Fellarmsregister



Tryck på 🛅 för att välja ett tidssegment och visa motsvarande poster.

Välj en av posterna i listan och tryck på posten för att visa detaljerad felinformation så som illustreras i följande figur.

+20+62 **** ***** ***** ●	७३10168% ■0 18:08	
< BACK		
GRID POWER OUTAGE		
Alarm Level: Important		
Occurrence Time: 2020-10-12 18:06:39		
Alarm ID: 10		
Repair Advice		
Generally, the device is recom- after the grid recovers to norm- repeatedly: 1.Check if the grid power sup 2.Check if AC cables are all fi 3.Check if AC cables are and terminals (with or without live connection). 4.If the fault still exists, Pleas service center of sungrow pow	nected to the grid nal. If the fault occurs uply is normal; rmly connected. nected to the correct line and reverse se contact customer wer.	

Fig. 7-9 Detaljerad information om fellarm

Händelseregister

Tryck på **Event Record** för att gå till skärmen så som illustreras i följande figur.

A I	ງ … 🕺 🖘 "ຟ 82% 🖻 13:43
< в4	ACK
EVE	INT RECORDS (1)
	2020-09-29 💼 - 2020-09-29 🛅
	Standby

Fig. 7-10 Händelseregister



Tryck på 🛅 för att välja ett tidssegment och visa motsvarande poster.

7.10 Mer

Tryck på **More** på navigeringsfältet för att gå till den motsvarande skärmen så som illustreras i följande figur.



Fig. 7-11 More

I tillägg till visning av WLAN-konfigurationen och appens programversion har skärmen **More** stöd för följande åtgärder:

- Inställning av parametrar, inklusive parametrar för växelriktarsystemet, driftsparametrar, parametrar för effektreglering och kommunikationsparametrar.
- · Uppgradering av växelriktarens fasta programvara.

7.10.1 Systemparameter

Tryck på **Settings**→**System Parameters** för att öppna den motsvarande skärmen så som illustreras i följande figur.



< back
SYSTEM PARAMETERS
Boot Shutdown Boot
Date Setting 2021-11-11
Time Setting 14:19:04
Software Version 1 LCD_AGATE-S_V11_V01_A
Software Version 2 MDSP_AGATE-S_V11_V01_A

Fig. 7-12 Systemparameter

Starta/avstängning

Tryck på **Boot/Shutdown** (Starta/stäng av) för att skicka start-/avstängningsinstruktionen till växelriktaren.

För Australien och nya Zeeland, när DRM-tillståndet är DRM0, kommer alternativet "Boot" att vara förbjudet.

Datuminställning / Tidsinställning

Det är mycket viktigt att rätt tid är inställd i systemet. Fel systemtid har direkt inverkan på dataloggningen och energigenereringsvärdet. Klockan är i 24-timmarsformat.

Mjukvaru-version

Versionsinformation för aktuell firmware.

7.10.2 Operation Parameters

Körtid

Tryck på **Settings**→**Operation Parameters**→**Running Time** för att nå motsvarande skärm där du kan ställa in "Connecting Time" (anslutningstid) och "Reconnecting Time" (återanslutningstid).

< BACK	
RUNNING TIMI	
Connecting Time	
Reconnecting Time	

Fig. 7-13 Körtid

PID-parametrar

Tryck på **Settings→Operation Parameters→PID Parameters** för att gå till den motsvarande skärmen där du kan ställa in "PID-parametrar".

< BACK		< BACK < BACK		< BACK	
PID PARAMETERS		PID PARAMETERS		PID PARAMETERS	
PID Recovery		PID Recovery		PID Recovery	
Clear PID Alarm		Clear PID Alarm		Clear PID Alarm	
PID Scheme Apply Positive Voltage	>	PID Scheme Apply Positive Voltage	>	PID Scheme Apply Positive Voltage	
				PID Scheme	
		Are you sure to perfo	orm Clear PID Alarm?	Apply Negative Voltage	
		CANCEL	CONFIRM	Apply Positive Voltage	×
Enable (aktive	ra)	Clear PID alarm (a	aterställ PID-larm)	PID scheme (PID-sc	hema)

Fig. 7-14 PID Parameters

Tab. 7-4 Beskrivning av PID-parametrar

Parameter	Beskrivning
	Anger aktivering/avaktivering av den nattliga PID-återställnings-
PID Recovery	funktionen. PID-återställning genomförs som standard mellan kl.
	22.00 och 05.00.
	Om onormal ISO-impedans eller PID-funktionsfel upptäcks under
Clear BID alarm	körning av PID-funktionen rapporterar växelriktaren ett falskt PID-
	larm och påminner användaren om att vidta korrigerande åtgärder.
	Efter åtgärder rensas larmet via denna parameter.
PID Scheme	Applicera negativ eller positiv spänning.

Välj negativ eller positiv spänning med hjälp av solcellspanelernas leverantör.

 När den nattliga PID-återställningsfunktionen har aktiveras lyser felindikatorn på växelriktarens främre panel med grönt sken.

NS Protection (Passive Valid) (NS-skydd (passivt giltigt))

Tryck på **Settings**→**Operation Parameters**→**Regular Parameters** för att nå motsvarande skärm där du kan ställa in "NS Protection (Passive Valid)" (NS-skydd (passivt giltigt)). När knappen NS-skydd (passivt giltigt) är grönt inställd är läget Passive Valid aktiverat. När knappen NS-skydd (passivt giltigt) är inställd på grått är läget Active Valid aktiverat.

< BACK	
REGULAR PARAMETERS	
NS Protection(Passive Valid)	

Fig. 7-15 NS Protection (Passive Valid) (NS-skydd (passivt giltigt))

AFCI-parametrar (tillval)

Tryck på **Settings (inställningar)**→**Driftparametrar**→**AFCI-parametrar** för att komma till motsvarande skärm där du kan ställa in AFCI-parametrar.



< back	
AFCI PARAMETERS	
AFCI Self-test	
AFCI Activation	
Clear AFCI Alarm	

Fig. 7-16 AFCI-inställning

7.10.3 Effektregleringsparametrar

Aktiv effektreglering

Tryck på **Settings**→**Power Regulation Parameters**→**Active Power Regulation** för att öppna skärmen som illustreras i följande figur.

±20830 %	₲७≱₽₽52% ा 20:23
< BACK	
ACTIVE POWER REGU	ATION
Active Power Soft Start afte	r Fault
Active Power Soft Start Tim 360 s	e after Fault
Active Power Gradient Cont	rol
Active Power Decline Gradie 16 %/min	ent
Active Power Rising Gradier 16 %/min	nt
Active Power Setting Persis	tence
Active Power Limit	
Active Power Limit Ratio	
DRM	

Fig. 7-17 Aktiv effektreglering

Tab. 7-5 Beskrivning av aktiva effektregleringsparametrar

Parameter	Beskrivning	Omfång
Mjukstart med påsla- gen ström efter fel	Brytare för att aktivera/avaktivera mjukstarts- funktionen med strömmen påslagen efter ett fel inträffat.	På/Av
Mjukstartstid med pås- lagen ström efter fel	Mjukstartstiden som är nödvädig för att höja den påslagna strömmen från 0 till märkspän- ningen efter att ett fel har inträffat.	1 s–1200 s
Aktiv effektgradientskontroll	Ställ in för att aktivera aktiv effektgradientkontroll	På/Av
Aktiv effektsänknings- gradient	Växelriktarens aktiva effekts sänkningsgra- dient per minut	1 %/min– 6000 %/min

Parameter	Beskrivning	Omfång	
Aktiv	Växelriktarens aktiva effekts höjningsgradient		
effekthöjningsgradient	per minut		
Aktiv effektinställning-	Brytare för att aktivera/avaktivera funktionen	På/Av	
suthållighet	för aktiv effektinställningsuthållighet		
Aktiv effektgräns	Brytare för att begränsa aktiv effekt	På/Av	
Aktiv	Förhållandet mellan aktiv effektgräns och	0,0 %-	
effektgränsförhållande	märkspänningen i procent.	110,0 %	
DPM	Brytare för att aktivera/avaktivera DRM-	D [®] /A	
	funktionen	Pa/AV	

Reaktiv effektreglering

Tryck på **Settings→Power Regulation Parameters→Reactive Power Regulation** för att öppna skärmen som illustreras i följande figur.

^{中國希信} [№]	₲₿₽₽₽20:21
REACTIVE POWER REG	ULATION
Reactive Power Setting Persistence	
Reactive Power Regulation M	Node >
Reactive Response	
Reactive Response Time 0.2 s	
PF 1.000	

Fig. 7-18 Reaktiv effektreglering

Tab. 7-6 Beskrivning av reaktiva effektregleringsparametrar

Parameter	Beskrivning	Omfång	
Reaktiv effektinställ-	Brytare för att aktivera/avaktivera funktionen		
ningsuthållighet	för reaktiv effektinställningsuthållighet	Pa/Av	
Reaktivt		Av/PF/Qt/Q	
effektregleringsläge	AV/PF/Ql/Q(P)/Q(U)	(P)/Q(U)	
Reaktivt svar	Brytare för att aktivera/avaktivera funktionen		
	för reaktivt svar	Pa/Av	
Reaktiv svarstid	Tid för reaktivt svar	0,1 s-600 s	

"Off"-läge

Den reaktiva effektregleringsfunktionen är avstängd. PF:n är fastställd på + 1 000.

"PF"-läge

Effektfaktorn (PF) är fastställd och den reaktiva effekten regleras av parametern PF. PF:n går från 0,8 ledande till 0,8 fördröjande.

• Ledande: växelriktaren hämtar reaktiv effekt till kraftnätet.

• Eftersläpande: växelriktaren injicerar reaktiv effekt i nätet.

"Qt"-läge

Den reaktiva effekten kan regleras av parametern Q-Var-begränsning (i %) i Qt-läget. Systemets reaktiva märkspänning är fastställd. Systemet injicerar reaktiv ström enligt det levererade reaktiva effektförhållandet. Det reaktiva effektförhållandet ställs in via appen. Inställningsomfånget för det reaktiva effektförhållandet är –100 % till 100 %, vilket motsvarar omfången för induktiv respektive kapacitiv reaktiv effektregulation.

"Q(P)"-läge

Växelriktarens PF-utgående effekt varierar utefter växelriktarens utgående effekt.

Parameter	Förklaring	Omfång
Q(P)-kurva	Välj motsvarande kurva enligt lokala regelverk	A, B, C*
QP_P1	Utgående effekt vid punkt P1 på Q(P)-lägeskurvan (i %)	20,0 %–100,0 %
QP_P2	Utgående effekt vid punkt P2 på Q(P)-lägeskurvan (i %)	20,0 %–100,0 %
QP_P3	Utgående effekt vid punkt P3 på Q(P)-lägeskurvan (i %)	20,0 %–100,0 %
QP_K1	Effektfaktor vid punkt P1 på Q(P)-lägeskurvan	A/C-kurva: 0,800
QP_K2	Effektfaktor vid punkt P2 på Q(P)-lägeskurvan	till 1,000
QP_K3	Effektfaktor vid punkt P3 på Q(P)-lägeskurvan	B-kurva: −0,600 till 0,600
QP_ EnterVoltage	Spänningen för Q(P)-funktionsaktivering (i %)	100,0 %–110,0 %
QP_ ExitVoltage	Spänningen för Q(P)-funktionsavstängning (i %)	90,0 %–100,0 %
QP_ ExitPower	Effekt för Q(P)-funktionsavstängning (i %)	1,0 %–20,0 %
QP_ EnableMode	Påslagning/avstängning av Q(P)-funktionen utan villkor	Ja, Nej

Tab. 7-7 Förklaring till "Q(P)"-lägesparametrar

* C-kurvan är för tillfället reserverad och stämmer överens med A-kurvan.



Fig. 7-19 Reaktiv effektregleringskurva i Q(P)-läge

"Q(U)"-läge

Växelriktarens reaktiva utgående effekt varierar utefter nätspänningen.

Parameter	Förklaring	Omfång
Q(U)-kurva	Välj motsvarande kurva enligt lokala regelverk	A, B, C*
Hysteresfö- rhållande	Spänningshysteresförhållande på Q()-lägeskurvan	0,0 %–5,0 %
QU_V1	Nätets spänningsbegränsning vid punkt P1 på Q(U)- lägeskurvan (i %)	80,0 %–100,0 %
QU_V2	Nätets spänningsbegränsning vid punkt P2 på Q(U)- lägeskurvan (i %)	80,0 %–100,0 %
QU_V3	Nätets spänningsbegränsning vid punkt P3 på Q(U)- lägeskurvan (i %)	100,0 %–120,0 %
QU_V4	Nätets spänningsbegränsning vid punkt P4 på Q(U)- lägeskurvan (i %)	100,0 %–120,0 %
QU_Q1	Värdet av Q/Sn vid punkt P1 på Q(U)-lägeskurvan (i %)	−60,0 % till 0,0 %
QU_Q2	Värdet av Q/Sn vid punkt P2 på Q(U)-lägeskurvan (i %)	−60,0 % till 60,0 %
QU_Q3	Värdet av Q/Sn vid punkt P3 på Q(U)-lägeskurvan (i %)	-60,0 % till 60 %
QU_Q4	Värdet av Q/Sn vid punkt P4 på Q(U)-lägeskurvan (i %)	0,0 % till 60,0 %

Parameter	Förklaring	Omfång
QU_ EnterPower	Aktiv effekt för Q(U)-funktionsaktivering (i %)	20,0 %–100,0 %
QU_ ExitPower	Aktiv effekt för Q(U)-funktionsavstängning (i %)	1,0 %–20,0 %
QU_ EnableMode	Påslagning/avstängning av Q(U)-funktionen utan villkor	Ja, Nej, Ja (be- gränsat av PF)
QU_Limited PF-värde	Grundinställt PF-värde	0–0,95

* C-kurvan är för tillfället reserverad och stämmer överens med A-kurvan.



Fig. 7-20 Reaktiv effektregleringskurva i Q(U)-kurvan

7.10.4 Communication Parameters

Tryck på **Settings**→**Communication Parameters** för att öppna den motsvarande skärmen så som illustreras i följande figur. Enhetsadressen sträcker sig från 1 till 246.



Fig. 7-21 Communication Parameters

7.10.5 Uppdatering av fast programvara

Det rekommenderas att hämta paketet med den fasta programvaran till den mobila enheten i förväg för att undvika hämtningsfel på grund av dålig nätverkssignal på plats.

- Steg 1 Slå på "mobildata" på den mobila enheten.
- Steg 2 Öppna appen, ange konto och lösenord på inloggningsskärmen. Tryck på **Login** för att nå hemskärmen.

- Steg 3 Tryck på **More**→**Firmware Download** för att komma till motsvarande skärm där du kan se listan över enheter.
- Steg 4 Välj enhetens modell innan den fasta programvaran laddas ned. Tryck på enhetens namn i enhetslistan för att nå gränssnittet för att uppgradera detaljer om uppgraderingspaket för fast

programvara och tryck på $\stackrel{\checkmark}{\rightharpoonup}$ bakom uppgraderingspaketet för fast programvara för att hämta det.

< BACK	<u> </u>
SG8.0RT	
Inverter	
Once the download is complete, select t upgrade package to upgrade through "L More/Firmware Update">>	the downloaded ocal Access/
sa8.0rt 20210519.zip	Ļ

- Steg 5 Återgå till **Firmware Download**-skärmen, tryck på <u>↓</u>i det övre högra hörnet för att se det uppgraderingspaket för fast programvara som hämtats.
- Steg 6 Logga in i appen via lokalt åtkomstläge. Se "7.4 Logga in".
- Steg 7 Tryck på More på appens hemskärm och tryck sedan på Firmware Update.
- Steg 8 Tryck på filen för uppgraderingspaketet så öppnas en ruta som ber dig uppgradera den fasta programvaran med filen, tryck på **CONFIRM** för att genomföra uppgradering av fast programvara.

SELECT FIRMWARE	
Downloaded file	
sg8.0rt_20210519.zip	
SG8.0RT	

Steg 9 Vänta på att filen laddas upp. När uppgraderingen är färdig meddelar gränssnittet detta. Tryck på **Complete** för att avsluta uppgraderingen.



- - Slutet



7.10.6 Auto-test (självtest)

Tryck på Auto-test för att nå motsvarande skärm, enligt följande figur.

< BACK		
AUTO-TEST		
Launch Auto-test		
Clear Auto-test Fault		

Fig. 7-22 Auto-test (självtest)

Starta självtest

Tryck på **Launch Auto-test** för att utföra ett självtest. Ett självtest tar ungefär 5 minuter. När självtestet är färdigt visas rapporten, enligt figuren nedan. Tryck på **DOWNLOAD** för att hämta rapporten.

< BACK	
AUTO-TEST RESULT	
Auto-test Result	Successful
Over-frequency Level 1 (81>.S1)	Successful
Frequency Threshold	51.50 Hz
Frequency Sample Value	50.00 Hz
Time Threshold	0.10 s
Time Sample Value	0.10 s
Under Frequency Level 1 (81<.S1)	Successful
Frequency Threshold	47.50 Hz
Frequency Sample Value	49.99 Hz
Time Threshold	0.10 s
Time Sample Value	0.10 s
Over-voltage Level 1 (59.S1)	Successful
DOWNLOAD	



Clear Auto-test Fault (nollställ självtestfel)

Tryck på Clear Auto-test Fault→CONFIRM för att nollställa självtestfelet.



Fig. 7-24 Clear Auto-test Fault (nollställ självtestfel)

8 Uttagning av systemet ur drift

8.1 Koppla bort växelriktaren

VAR FÖRSIKTIG

Risk för brännskador på grund av heta komponenter!

Även om växelriktaren är avstängd kan den ändå vara varm och orsaka brännskador. Ta på dig skyddshandskar innan du använder växelriktaren efter att den har svalnat.

Växelriktaren måste vara avstängd vid underhåll eller annat servicearbete. Utför följande steg för att koppla bort växelriktaren från växelströms- och likströmskällor. Livsfarlig spänning eller skada på växelriktaren kan uppstå om detta inte genomförs.

- Steg 1 Koppla bort den externa automatsäkringen för växelström och se till att den inte kan anslutas på nytt.
- Steg 2 Vrid likströmsbrytaren till läget "OFF" för att koppla bort alla PV-strängingångar.
- Steg 3 Vänta ca tio minuter, tills kondensatorerna inuti växelriktaren är helt urladdade.
- Steg 4 Se till att likströmskabeln är fri från ström via en strömklämma.

- - Slutet

8.2 Demontering av växelriktaren

VAR FÖRSIKTIG

Risk för brännskador och elstötar!

Rör inga inre strömförande delar förrän minst10 minuter efter att växelriktaren kopplats bort från elnätet och PV-ingången.

Innan du demonterar växelriktaren måste du koppla från både AC- och DCkopplingarna.

Om det finns mer än två lager av växelriktarens likströmsanslutningar ska du demontera de yttre likströmsanslutningarna innan du demonterar de inre.

Steg 1 Se "5 Elanslutning", för växelriktaren, koppla bort alla kablar i omvända steg. I synnerhet när du tar bort DC-kontakten ska du använda en MC4-nyckel för att lossa låsdelarna och installera vattentäta pluggar.



A



- Steg 2 Se"4 Mekanisk montering"för att demontera växelriktaren i omvända steg.
- Steg 3 Ta bort beslaget för väggmontering från väggen vid behov.
- Steg 4 Om växelriktaren ska monteras igen i framtiden, se "3.2 Förvara växelriktaren" för korrekt förvaring.

- - Slutet

8.3 Kassera växelriktaren

Användaren ansvarar för att kassera växelriktaren.

OBSERVERA

Vissa av växelriktarens delar och enheter, t.ex. kondensatorerna, kan orsaka miljöföroreningar.

Produkten får inte kastas bort tillsammans med hushållsavfall. Den måste kasseras i enlighet med de avfallsreglerna för elektroniskt avfall som gäller på installationsplatsen.

9 Felsökning och underhåll

9.1 Felsökning

När växelriktaren har ett fel, kan information om felet visas på appens gränssnitt. Om växelriktaren har en LCD-skärm, kan information om felet visas på den.

Felkoder och felsökningsmetoder för alla PV-växelriktare anges i detalj i tabellen nedan. Enheten du köper kanske bara har viss felinformation, och när växelriktaren får ett fel kan du kontrollera motsvarande information via felkoderna på den mobila appen.



Felkod	Namn på felet	Åtgärder
		Växelriktaren kommer normalt att anslutas till
		nätet igen när nätet återgår till normalt till-
		stånd. Om felet uppstår upprepade gånger:
		1. Mät den faktiska nätspänningen och kon-
		takta den lokala elleverantören för att få lös-
		ningar om nätspänningen är högre än det
2 2 14 15	olnätsävorsnänning	inställda värdet.
2, 3, 14, 13	emaisoverspanning	2. Se till att skyddsparametrarna är rätt inställ-
		da via appen eller LCD-skärmen. Modifiera
		värdena för överspänningsskydd om det loka-
		la elbolaget samtycker.
		3. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker
		har uteslutits och felet kvarstår.
	elnätsunderspänning	Växelriktaren kommer normalt att anslutas till
		nätet igen när nätet återgår till normalt till-
		stånd. Om felet uppstår upprepade gånger:
		1. Mät den faktiska nätspänningen och kon-
		takta den lokala elleverantören för att få lös-
		ningar om nätspänningen är lägre än det
1 5		inställda värdet.
4, 5		2. Se till att skyddsparametrarna är rätt inställ-
		da via appen eller LCD-skärmen.
		3. Se till att växelströmskabeln sitter stadigt på
		plats.
		4. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker
		har uteslutits och felet kvarstår.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
8	elnätsöverfrekvens	Växelriktaren kommer normalt att anslutas till
		nätet igen när nätet återgår till normalt till-
		stånd. Om felet uppstår upprepade gånger:
		1. Mät den verkliga nätfrekvensen och kontak-
		ta den lokala elleverantören för att få lösningar
		om nätfrekvensen ligger utanför det inställda
9	elnätsunderfrekvens	intervallet.
		2. Se till att skyddsparametrarna är rätt inställ-
		da via appen eller LCD-skärmen.
		Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker
		har uteslutits och felet kvarstår.
		Växelriktaren kommer normalt att anslutas till
		nätet igen när nätet återgår till normalt till-
		stånd. Om felet uppstår upprepade gånger:
		1. Se till att nätet levererar effekt tillförlitligt.
		2. Se till att växelströmskabeln sitter stadigt på
		plats.
10	elnätsströmavbrott	3. Se till att växelströmskabeln är ansluten till
		korrekt uttag (om den strömförande ledaren
		och neutralledaren sitter på rätt platser).
		4. Se till att automatsäkringen för växelström
		är ansluten.
		5. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker
		har uteslutits och felet kvarstår.
12	för hög läckström	1. Felet kan orsakas av brist på solljus eller av
		fuktig miljö. I allmänhet återansluts växelrikta-
		ren till elnätet när omständigheterna förbättras.
		2. Se till att växelströms- och likströmskablar-
		na har tillräcklig isolering om miljön är normal.
		3. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker
		har uteslutits och felet kvarstår.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
13	onormalt elnät	Växelriktaren kommer normalt att anslutas till nätet igen när nätet återgår till normalt till- stånd. Om felet uppstår upprepade gånger: 1. Mät det faktiska elnätet och kontakta det lo- kala elbolaget för en lösning om elnätspara- metrarna överskrider inställt intervall.
		2. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och felet kvarstår.
17	obalans i elnätsspänningen	 Växelriktaren kommer normalt att anslutas till nätet igen när nätet återgår till normalt till- stånd. Om felet uppstår upprepade gånger: 1. Mät den verkliga nätspänningen. Om elnä- tets fasspänningar varierar ordentligt, kontak- ta det lokala elbolaget för en lösning. 2. Om spänningsskillnaden mellan olika faser är inom det lokala elbolagets tillåtna intervall, modifiera parametervärdet för Grid Voltage Imbalance (obalans i elnätspänningen) via ap- pen eller LCD. 3. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker
28, 29, 208, 448-479	fel vid motsatt PV- anslutning	 1. Se efter som den motsvarande strängen har omvänd polaritet. Koppla i så fall från DC- brytaren och justera polariteten när sträng- strömmen faller under 0,5 A. 2. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och felet kvarstår. *Kod 28 till kod 29 motsvarar PV1 till PV2, vardera. *Kod 448 till kod 479 motsvarar sträng 1 till sträng 32, vardera.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
532-547, 564-579	larm för motsatt PV- anslutning	1. Se efter som den motsvarande strängen har omvänd polaritet. Koppla i så fall från DC- brytaren och justera polariteten när sträng- strömmen faller under 0,5 A.
		 2. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och larmet kvarstår. *Kod 532–547 motsvarar var och en av sträng 1 till sträng 16.
		*Kod 564 till kod 579 motsvarar sträng 17 till sträng 32, vardera.
548-563, 580-595	larm vid onormalt PV	Kontrollera om växelriktarens spänning och ström är onormala för att avgöra larmets orsak. 1. Kontrollera om den motsvarande solpane- len ligger i skugga. Avlägsna skuggan om så är fallet och säkerställ att solpanelen är ren.
		 Kontrollera om battenkontets ledningar har lossnat. Anslut i så fall ordentligt. Kontrollera om DC-säkringen är skadad. Byt ut säkringen om så är fallet. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och larmet kvarstår. *Kod 548–563 motsvarar var och en av sträng 1 till sträng 16. *Kod 580 till kod 595 motsvarar sträng 17 till
		sträng 32, vardera.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
37	alltför hög omgivningstemperatur	l allmänhet går växelriktaren i drift igen när den interna eller modultemperaturen återgår till normal sådan. Om felet kvarstår:
		1. Kontrollera om växelriktarens omgivning- stemperatur är för hög:
		2. Kontrollera att växelriktaren har god ventilation;
		3. Kontrollera om växelriktaren utsätts för dir- ekt solljus. Skärma den i så fall;
		4. Kontrollera att fläkten går som den ska. Er- sätt annars fläkten;
		5. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Power Customer Service) om föregående or- saker har uteslutits och felet kvarstår.
43	alltför hög omgivningstemperatur	Stoppa och koppla bort växelriktaren. Starta om växelriktaren när omgivningstemperaturen når intervallet för drifttemperatur.
-	låg isolationsresistans för systemet	Vänta tills växelriktaren återgår till normal drift. Om felet uppstår upprepade gånger:
		1. Se efter om ISO-motståndsskyddsvärdet är
		alittor nogt via appen eller LCD-skarmen och säkerställ att det efterlever de lokala reglerna.
39		2. Kontrollera strängens och likströmskabelns motstånd till jord. Vidta korrigerande åtgärder vid kortslutning eller skadat isoleringslager.
		 Gör en ny kontroll när vädret har blivit bättre om kabeln är normal och felet inträffar under regniga dagar.
		 Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och felet kvarstår.
106	fel på jordkabeln	 Se till att växelströmskabeln har anslutits korrekt.
		2. Se till att isoleringen mellan jordkabeln och den strömförande ledaren är normal.
		 Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och felet kvarstår.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
		1. Koppla från DC-strömkällan och kontrollera
		om någon DC-kabel har skadats, om anslut-
		ningsterminalen eller någon säkring inte sitter
		fast eller om det är dålig koppling någonstans.
		Ersätt i så fall den skadade kabeln, sätt fast
	fel vid ljusbåge	terminalen eller säkringen och ersätt den
88		brända komponenten.
		2. Efter moment 1, återanslut DC-strömkällan
		och nollställ (electric arc fault) felet vid ljus-
		båge via appen eller LCD. Efter det återgår
		växelriktaren till normalt tillstånd.
		3. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om felet kvarstår.
		1. Kontrollera om mätaren har anslutits fel.
		2. Kontrollera om in- och utledningar på mäta-
84	larm för motsatt anslut-	ren har bytts mot varandra.
01	ning för mätare/CT	3. Om det aktuella systemet har aktiverats,
		kontrollera om märkt effektinställning på den
		aktuella växelriktaren är rätt.
	larm om onormal kom- munikation med mätaren	1. Kontrollera om kommunikationskabeln och
		terminalerna är onormala. Korrigera dem i så
		fall för att säkerställa pålitlig anslutning.
514		2. Återanslut mätarens kommunikationskabel.
		 Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker
		har uteslutits och larmet kvarstår.
323	mötet med elnätet	1. Kontrollera om output-porten är ansluten till
		faktiskt elnät. Koppla i så fall från den från
		elnätet.
		2. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker
		har uteslutits och felet kvarstår.

	• • • •	â
Felkod	Namn på felet	Atgärder
		1. Kontrollera om kommunikationskabeln och
		terminalerna är onormala. Korrigera dem i så
	larm om paralloll väval	fall för att säkerställa pålitlig anslutning.
75	riktarkommunikation	2. Återanslut mätarens kommunikationskabel.
		3. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker
		har uteslutits och larmet kvarstår.
7, 11, 16,		
19–25, 30–		
34, 36, 38,		
40–42, 44–		
50, 52–58,		
60–68, 85,		
87, 92, 93,		
100–105,		
107–114,		Vänta tills växelriktaren återgår till normal drift.
116–124,		Koppla bort växelströms- och likströmsbrytar-
200–211,		na och anslut växelströms- och likströmsbry-
248–255,	fel på systemet	tarna igen efter15 minuter för att starta om
300–322,		växelriktaren. Kontakta kundtjänst på Sun-
324–327,		grow (Sungrow Customer Service) om felet
401–412,		kvarstår.
600–603,		
605, 608,		
612, 616,		
620, 622–		
624, 800,		
802, 804,		
807, 1096–		
1122		
Felkod	Namn på felet	Åtgärder
-------------	-----------------------------	--
59, 70–74,		
76, 82, 83,		1. Växelriktaren kan fortsätta att vara i drift.
89, 77–81,		2. Kontrollera om relaterade ledningar och re-
216–218,		laterad terminal är onormala, kontrollera om
220–232,	ovotomlorm	något främmande material eller andra onor-
432–434,	Systemiani	mala miljöförhållanden föreligger och vidta
500–513,		motsvarande korrigerande åtgärder vid behov.
515–518,		Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
900, 901,		Customer Service) om felet kvarstår.
910, 911		
	motsatt MPPT- anslutning	1. Se efter som den motsvarande strängen
		har omvänd polaritet. Koppla i så fall från DC-
		brytaren och justera polariteten när sträng-
		strömmen faller under 0,5 A.
264-283		2. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker
		har uteslutits och felet kvarstår.
		*Kod 264 till kod 279 motsvarar sträng 1 till
		sträng 20, vardera.
		1. Växelriktaren kan fortsätta att vara i drift.
		2. Kontrollera om relaterade ledningar och ter-
		minaler är onormala, kontrollera om något
	larm om överspänning	främmande material eller andra onormala mil-
332-363	på Boost-kondensatorn	jöförhållanden föreligger och vidta motsvar-
		ande korrigerande åtgärder vid behov.
		Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om felet kvarstår.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
		Koppla bort växelströms- och likströmsbrytar-
		na och anslut växelströms- och likströmsbry-
364-305	överspänningsfel på	tarna igen efter15 minuter för att starta om
304-393	Boost-kondensatorn	växelriktaren. Kontakta kundtjänst på Sun-
		grow (Sungrow Customer Service) om felet
		kvarstår.
		1. Kontrollera om antalet PV-moduler på mots-
	strömåterflöde i sträng	varande sträng är färre än på de andra. Kop-
		pla i så fall från DC-brytaren och justera
		konfigureringen på PV-modulen när sträng-
		strömmen faller under 0,5 A.
		2. Kontrollera om PV-modulen skuggas;
1548-1579		3. Koppla från DC-brytaren för att kontrollera
		om tomgångsspänningen är normal när
		strängströmmen faller under 0,5 A. Kontrollera
		i så fall PV-modulens ledningar och
		konfigurering.
		4. Kontrollera om PV-modulens orientering är
		onormal.

9.2 Underhåll

9.2.1 Meddelanden om underhåll

DC-brytaren kan säkras med lås i läget OFF eller i en viss vinkel förbi läget OFF.

FARA

Risk för skada på växelriktaren eller för personskada på grund av felaktigt utfört underhåll!

• Var alltid medveten om att växelriktaren försörjs av två källor: PV-strängar och kraftnätet.

Följ den följande proceduren före allt underhållsarbete.

- Koppla från AC-brytaren och ställ sedan DC-brytaren på växelriktaren på OFF.
- DC-brytaren kan säkras med lås i läget OFF eller i en viss vinkel förbi läget OFF.
- Vänta minst tio minuter för att låta de invändiga kondensatorerna urladdas fullständigt.
- Verifiera att det inte förekommer någon spänning eller ström innan någon kontakt dras ut.

VAR FÖRSIKTIG

Håll icke inblandade personer på avstånd!

En tillfällig varningsskylt eller barriär måste placeras ut för att hålla icke inblan-

dade personer på avstånd medan elanslutningar och underhållsarbete utförs.

OBSERVERA

- Starta endast om växelriktaren efter att fel som försämrar säkerhetsfunktioner har åtgärdats.
- Eftersom växelriktaren inte innehåller några komponenter som är avsedda att underhållas får inga invändiga komponenter bytas ut godtyckligt.
- Kontakta SUNGROW för allt behov av underhåll. Annars kommer SUNGROW inte att ansvara för eventuella skador som uppstår.



Service i enlighet med handboken ska aldrig genomföras utan rätt verktyg, testutrustning och en grundlig och tydlig förståelse av senaste versionen av handboken.

Punkt	Metod	Period
Rengöring av systemet	Kontrollera temperaturen och avlägs- na damm på och i växelriktaren. Re- ngör växelriktarens kåpa om det är nödvändigt.	Sex månader till ett år. (beroende på luftens damminnehåll)
Elektrisk anslutning	Kontrollera att alla kablar är anslutna ordentligt. Kontrollera att det inte finns någon skada på kablarna, särskilt på sådan yta som är i kontakt med metall.	6 månader efter driftsättning och sedan en eller två gånger om året.
Systemets all- männa tillstånd	 Kontrollera visuellt om växelrikta- ren har någon skada eller deformering. Kontrollera vid onormalt ljud under drift. Kontrollera varje driftsparameter. Se till att inget täcker för växelrikta- 	Var 6:e månad

9.2.2 Rutinmässigt underhåll

9.2.3 Fläktunderhåll

Om växelriktaren har en extern fläkt och fläkten inte fungerar normalt kan växelriktaren inte kylas effektivt, vilket påverkar växelriktarens effektivitet eller orsakar försämrad drift. Se därför till att hålla fläkten ren och byt ut den skadade fläkten i tid.

- Steg 1 Se "8.1 Koppla bort växelriktaren" för att få information om hur man stoppar växelriktaren.
- Steg 2 Se "5 Elanslutning" och koppla bort alla kabelanslutningar i omvänd ordning.
- Steg 3 Se "4 Mekanisk montering" och demontera växelriktaren i omvänd ordning.
- Steg 4 Skruva ut skruvarna på fläktfästet.



Steg 5 Lyft fläktfästet uppåt, tryck ned den utskjutande delen på fläktens stickkontakt och dra den utåt och avlägsna till sist fläktfästet.



Steg 6 Skruva ut skruvarna på dammskydden och avlägsna dammskydden.



- Steg 7 Använd en mjuk borste eller en dammsugare för att rengöra fläkten. Om du behöver byta ut fläkten ska du använda en skruvmejsel för att skruva ut skruven på fläktfästet och avlägsna fläkten.
- Steg 8 Installera dammskydden och sedan fläktfästet på växelriktaren. Starta om växelriktaren.

- - Slutet



10 Bilaga

10.1 Tekniska uppgifter

Parameter	SG3.0RT	SG4.0RT	
Ingång (DC)			
Rekommenderad max. PV-	4,5 kWp 6,0 kWp		
ineffekt			
Max PV-inspänning	1100 V *		
Lägsta PV-inspänning/in-	180 \//180 \/		
spänning vid start	100 1/100 1		
Nominell inspänning	600 V		
MPP spänningsintervall	160 V–1 000 V		
Antal oberoende MPP-	0		
ingångar	2		
Antal PV-strängar per	1/1		
MPPT	171		
Max PV-inström	25 A (12,5 A/12,5 A)		
Max kortslutningsström DC	32 A(16 A/16 A)		
Utgång (AC)			
Nominell växelströmseffekt	2 000 W/	4 000 \\/	
(vid 230 V, 50 Hz)	3 000 W	4 000 W	
Max. uteffekt för växelström	3 300 VA	4 400 VA	
Max utgående AC-ström	5,1 A	6,8 A	
	3 / N / PE, 220 V / 380 V		
Nominell AC-spänning	3 / N / PE, 230 V / 400 V		
	3 / N / PE, 240 V / 415 V		
AC-spänningsintervall	180 V–276 V / 311 V–478 V		
Nominell nätfrekvens/	50 Hz/(45 Hz–55 Hz)		
nätfrekvensintervall	60 Hz/(55 Hz–65 Hz)		
Harmonisk (THD)	< 5 % (vid nominell effekt)		
Effektfaktor vid nominell ef-			
fekt/justerbar effektfaktor	> 0,99 / 0,8 ledande–0,8 fordrojande		
Feed-in-faser/AC-	2/2		
anslutningsfaser 3 / 3			
Effektivitet			

Parameter	SG3.0RT	SG4.0RT
Max. effektivitet	98.20 %	
Europeisk effektivitet	96.50 %	97.00 %
Skydd och funktion		
Nätövervakning	Ja	
Skydd mot omvänd	Ja	
likströmsanslutning		
Kortslutningsskydd AC	Ja	
Läckströmsskydd	Ja	
DC-brytare	Ja	
PID-återställningsfunktion	Ja	
Överspänningsskydd	DC typ II/AC typ II	
Kretsbrytare vid ljusbåge	tillval	
(AFCI)		
Allmänna uppgifter		
Dimensioner (B x H x D)	370 mm x 480 mm x 195 mm	
Monteringsmetod	Väggmonteringsfäste	
Vikt	18 kg	
Topologi	Utan transformator	
Skyddsklass	IP65	
Omgivningstemperaturom-	-25 °C till +60 °C	
råde i drift		
Tillåten relativ luftfuktighet	0–100 %	
(icke-kondenserande)		
Max höjd över havet i drift	4 000 m (> 2 000 m reducerad	1)
Kylmetod	Naturlig kylning	
Display	LED	
Kommunikationer	WLAN / Ethernet / RS485 / DI	/ DO
DC-anslutningstyp	MC4 (max 6 mm ²)	
AC-anslutningstyp	Plug and play	

Parameter	SG5.0RT	SG6.0RT
Ingång (DC)		
Rekommenderad max. PV-	7,5 kWp	9,0 kWp
ineffekt		
Max PV-inspänning	1100 V *	
Lägsta PV-inspänning/in-	490 \//400 \/	
spänning vid start	100 V/100 V	
Nominell inspänning	600 V	
MPP spänningsintervall	160 V–1 000 V	
Antal oberoende MPP-	0	
ingångar	2	
Antal PV-strängar per	4 / 4	
MPPT	1/1	
Max PV-inström	25 A (12,5 A/12,5 A)	
Max kortslutningsström DC	32 A (16 A/16 A)	
Utgång (AC)		
Nominell växelströmseffekt	F 000 W/	C 000 W
(vid 230 V, 50 Hz)	5 000 W	6 UUU VV
Max. uteffekt för växelström	5 000 VA för "AU", "BE",	6 000 VA för "AU", "BE",
	"DE", 5 500 VA för andra	"DE", 6 600 VA för andra
Utgående skenbar växel-	5 000 VA för "AU", "BE",	6 000 VA för "AU", "BE",
ström-märkspänning	"DE", 5 500 VA för andra	"DE", 6 600 VA för andra
Max utgående AC-ström	7,6 A för "AU", 8,3 A för	9,1 A för "AU", 10 A för
	andra	andra
	3 / N / PE, 220 V / 380 V	
Nominell AC-spänning	3 / N / PE, 230 V / 400 V	
	3 / N / PE, 240 V / 415 V	
AC-spänningsintervall	180 V–276 V / 311 V–478 V	
Nominell nätfrekvens/	50 Hz/(45 Hz–55 Hz)	
nätfrekvensintervall	60 Hz/(55 Hz–65 Hz)	
Harmonisk (THD)	< 3 % (vid nominell effekt)	
Effektfaktor vid nominell ef-		
fekt/justerbar effektfaktor	> 0,99/0,8 ledande–0,8 fördröjande	
Feed-in-faser/AC-		
anslutningsfaser 3 / 3–PE		
Effektivitet		
Max. effektivitet	98.40 %	
Europeisk effektivitet	97.40 %	

Parameter	SG5.0RT	SG6.0RT
Skydd och funktion		
Nätövervakning	Ja	
Skydd mot omvänd		
likströmsanslutning	Ja	
Kortslutningsskydd AC	Ja	
Läckströmsskydd	Ja	
DC-brytare	tillval**	
PID-återställningsfunktion	Ja	
Överspänningsskydd	DC typ II/AC typ II	
Kretsbrytare vid ljusbåge	tillval	
(AFCI)		
Allmänna uppgifter		
Dimensioner (B x H x D)	370 mm x 480 mm x 195 mm	
Monteringsmetod	Väggmonteringsfäste	
Vikt	18 kg	
Topologi	Utan transformator	
Skyddsklass	IP65	
Omgivningstemperaturom-	-25 °C till + 60 °C	
råde i drift	-25 C liii + 00 C	
Tillåten relativ luftfuktighet	0, 100 %	
(icke-kondenserande)	0 100 //	
Max höjd över havet i drift	4 000 m (> 2 000 m reducerad	1)
Kylmetod	Naturlig kylning	
Display	LED	
Kommunikationer	WLAN / Ethernet / RS485 / DI	/ DO
DC-anslutningstyp	MC4 (max 6 mm ²)	
AC-anslutningstyp	Plug and play	
Tillverkningsland	Kina	

** För växelriktare utan likströmsbrytare är det nödvändigt att förbereda en extern likströmsbrytare i enlighet med AS 60947.3.

Parameter	SG7.0RT	SG8.0RT	
Ingång (DC)			
Rekommenderad max. PV- ineffekt	10,5 kWp	12 kWp	
Max PV-inspänning	1100 V *		
Lägsta PV-inspänning/in- spänning vid start	180 V/180 V		
Nominell inspänning	600 V		
MPP spänningsintervall	160 V–1 000 V		
Antal oberoende MPP- ingångar	2		
Antal PV-strängar per MPPT	2/1		
Max PV-inström	37,5 A (25 A/12,5 A)		
Max kortslutningsström DC	48 A (32 A/16 A)		
Utgång (AC)			
Nominell växelströmseffekt (vid 230 V, 50 Hz)	6999 W för "AU", 7000 W för andra	8 000 W	
Max. uteffekt för växelström	6 999 VA för "AU", 7 000 VA för "BE", "DE", 7 700 VA för andra	8 000 VA för "AU", "BE", "DE", 8 800 VA för andra	
Utgående skenbar växel- ström-märkspänning	6 999 VA för "AU", 7 000 VA för "BE", "DE", 7 700 VA för andra	8 000 VA för "AU", "BE", "DE", 8 800 VA för andra	
Max utgående AC-ström	10,6 A för "AU", 11,7 A för andra	12,2 A för "AU", 13,3 A för andra	
	3 / N / PE, 220 V / 380 V		
Nominell AC-spänning	3 / N / PE, 230 V / 400 V		
	3 / N / PE, 240 V / 415 V		
AC-spänningsintervall	180 V–276 V / 311 V–478 V		
Nominell nätfrekvens/	50 Hz/(45 Hz–55 Hz)		
nätfrekvensintervall	60 Hz/(55 Hz–65 Hz)		
Harmonisk (THD)	< 3 % (vid nominell effekt)		
Effektfaktor vid nominell ef- fekt/justerbar effektfaktor	> 0,99/0,8 ledande–0,8 fördröjande		
Feed-in-faser/AC- anslutningsfaser 3 / 3–PE			
Effektivitet			

Parameter	SG7.0RT	SG8.0RT
Max. effektivitet	98.40 %	98.50 %
Europeisk effektivitet	97.70 %	97.80 %
Skydd och funktion		
Nätövervakning	Ja	
Skydd mot omvänd		
likströmsanslutning	Ja	
Kortslutningsskydd AC	Ja	
Läckströmsskydd	Ja	
DC-brytare	tillval**	
PID-återställningsfunktion	Ja	
Överspänningsskydd	DC typ II, AC typ II	
Kretsbrytare vid ljusbåge tillval		
(AFCI)		
Allmänna uppgifter		
Dimensioner (B x H x D)	370 mm x 480 mm x 195 mm	
Monteringsmetod	Väggmonteringsfäste	
Vikt	18 kg	
Topologi	Utan transformator	
Skyddsklass	IP65	
Omgivningstemperaturom- råde i drift	-25 °C till +60 °C	
Tillåten relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)	0–100 %	
Max höjd över havet i drift	4 000 m (> 2 000 m reducerad	1)
Kylmetod	Naturlig kylning	
Display	LED	
Kommunikationer	WLAN / Ethernet / RS485 / DI	/ DO
DC-anslutningstyp	MC4 (max 6 mm ²)	
AC-anslutningstyp	Plug and play	
Tillverkningsland	Kina	

** För växelriktare utan likströmsbrytare är det nödvändigt att förbereda en extern likströmsbrytare i enlighet med AS 60947.3.

Parameter	SG10RT	SG12RT	
Ingång (DC)			
Rekommenderad max. PV- ineffekt	15,0 kWp	18,0 kWp	
Max PV-inspänning	1100 V *		
Lägsta PV-inspänning/in-			
spänning vid start	180 V/180 V		
Nominell inspänning	600 V		
MPP spänningsintervall	160 V–1 000 V		
Antal oberoende MPP- ingångar	2		
Antal PV-strängar per MPPT	2/1		
Max PV-inström	37,5 A (25 A/12,5 A)		
Max kortslutningsström DC	48 A (32 A/16 A)		
Utgång (AC)			
Nominell växelströmseffekt	40.000 \\	10.000 \\/	
(vid 230 V, 50 Hz)	10 000 W		
Max. uteffekt för växelström	10 000 VA för "AU", "BE", "DE", 11 000 VA för andra	12 000 VA för "AU", "BE", "DE", 13 200 VA för andra	
Utgående skenbar växel-	10 000 VA för "AU", "BE",	12 000 VA för "AU", "BE",	
ström-märkspänning	"DE", 11 000 VA för andra	"DE", 13 200 VA för andra	
Max utgående AC-ström	15,2 A för "AU", 16,7 A för andra	18,2 A för "AU", 20,0 A för andra	
	3 / N / PE, 220 V / 380 V		
Nominell AC-spänning	3 / N / PE, 230 V / 400 V		
	3 / N / PE, 240 V / 415 V		
AC-spänningsintervall	180 V–276 V / 311 V–478 V		
Nominell nätfrekvens/	50 Hz/(45 Hz–55 Hz)		
nätfrekvensintervall	60 Hz/(55 Hz–65 Hz)		
Harmonisk (THD)	< 3 % (vid nominell effekt)		
Effektfaktor vid nominell ef-			
fekt/justerbar effektfaktor	> 0,99 / 0,8 ledande–0,8 fördröjande tor		
Feed-in-faser/AC-			
anslutningsfaser	3/3-PE		
Effektivitet			
Max. effektivitet	98.50 %		
Europeisk effektivitet	97.90 %		

Parameter	SG10RT	SG12RT
Skydd och funktion		
Nätövervakning	Ja	
Skydd mot omvänd		
likströmsanslutning	Ja	
Kortslutningsskydd AC	Ja	
Läckströmsskydd	Ja	
DC-brytare	tillval**	
PID-återställningsfunktion	Ja	
Överspänningsskydd	DC typ II/AC typ II	
Kretsbrytare vid ljusbåge	tillval	
(AFCI)		
Allmänna uppgifter		
Dimensioner (B x H x D)	370 mm x 480 mm x 195 mm	
Monteringsmetod	Väggmonteringsfäste	
Vikt	18 kg	
Topologi	Utan transformator	
Skyddsklass	IP65	
Omgivningstemperaturom-	25 °C till + 60 °C	
råde i drift	-25 C liii + 00 C	
Tillåten relativ luftfuktighet	0, 100 %	
(icke-kondenserande)	0 100 //	
Max höjd över havet i drift	4 000 m (> 2 000 m reducerad)
Kylmetod	Naturlig kylning	
Display	LED	
Kommunikationer	WLAN / Ethernet / RS485 / DI	/ DO
DC-anslutningstyp	MC4 (max 6 mm ²)	
AC-anslutningstyp	Plug and play	
Tillverkningsland	Kina	

** För växelriktare utan likströmsbrytare är det nödvändigt att förbereda en extern likströmsbrytare i enlighet med AS 60947.3.

Parameter	SG15RT	SG17RT	SG20RT
Ingång (DC)			
Rekommenderad max. PV- ineffekt	22,5 kWp	25,5 kWp	30,0 kWp
Max PV-inspänning	1100 V *		
Lägsta PV-inspänning/in- spänning vid start	180 V/180 V		
Nominell inspänning	600 V		
MPP spänningsintervall	160 V–1 000 V		
Antal oberoende MPP- ingångar	2		
Antal PV-strängar per MPPT	2/2		
Max PV-inström	50 A (25 A/25 A)		
Max kortslutningsström DC	64 A (32 A/32 A)		
Utgång (AC)			
Nominell växelströmseffekt (vid 230 V, 50 Hz)	15 000 W	17 000 W	20 000 W
Max. uteffekt för växelström	15 000 VA för "AU", "BE", "DE", 16 500 VA för andra	17 000 VA för "AU", "BE", "DE", 18 700 VA för andra	20 000 VA för "AU", "BE", "DE", 22 000 VA för andra
Utgående skenbar växel- ström-märkspänning	15 000 VA för "AU", "BE", "DE", 16 500 VA för andra	17 000 VA för "AU", "BE", "DE", 18 700 VA för andra	20 000 VA för "AU", "BE", "DE", 22 000 VA för andra
Max utgående AC-ström	22,7 A för "AU", 25 A för andra	25,8 A för "AU", 28,3 A för andra	30,3 A för "AU", 31,9 A för andra
Nominell AC-spänning	3 / N / PE, 220 V / 380 V 3 / N / PE, 230 V / 400 V		
	190 \/ 276 \/ / 211 \/ 479 \/		
Nominell nätfrekvens/			
nätfrekvensintervall			
Harmonisk (THD)	< 3 % (vid nominell effekt)		
Effektfaktor vid nominell ef- fekt/justerbar effektfaktor	> 0,99 / 0,8 ledande–0,8 fördröjande		

Parameter	SG15RT	SG17RT	SG20RT
Feed-in-faser/AC-	2 / 2		
anslutningsfaser	3/3		
Effektivitet			
Max. effektivitet	98.50 %		
Europeisk effektivitet	98.10 %		
Skydd och funktion			
Nätövervakning	Ja		
Skydd mot omvänd	Ja		
likströmsanslutning			
Kortslutningsskydd AC	Ja		
Läckströmsskydd	Ja		
DC-brytare	tillval**		
PID-återställningsfunktion	Ja		
Överspänningsskydd	DC typ II/AC typ II		
Kretsbrytare vid ljusbåge	tillval		
(AFCI)			
Allmänna uppgifter			
Dimensioner (B x H x D)	370 mm x 480 mm :	x 195 mm	
Dimensioner (B x H x D) Monteringsmetod	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs	x 195 mm te	
Dimensioner (B x H x D) Monteringsmetod Vikt	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs 21 kg	x 195 mm te	
Dimensioner (B x H x D) Monteringsmetod Vikt Topologi	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs 21 kg Utan transformator	x 195 mm te	
Dimensioner (B x H x D) Monteringsmetod Vikt Topologi Skyddsklass	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs 21 kg Utan transformator IP65	x 195 mm .te	
Dimensioner (B x H x D) Monteringsmetod Vikt Topologi Skyddsklass Omgivningstemperaturom-	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs 21 kg Utan transformator IP65	x 195 mm te	
Dimensioner (B x H x D) Monteringsmetod Vikt Topologi Skyddsklass Omgivningstemperaturom- råde i drift	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs 21 kg Utan transformator IP65 -25 °C till + 60 °C	x 195 mm te	
Dimensioner (B x H x D) Monteringsmetod Vikt Topologi Skyddsklass Omgivningstemperaturom- råde i drift Tillåten relativ luftfuktighet	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs 21 kg Utan transformator IP65 -25 °C till + 60 °C	x 195 mm te	
Dimensioner (B x H x D) Monteringsmetod Vikt Topologi Skyddsklass Omgivningstemperaturom- råde i drift Tillåten relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs 21 kg Utan transformator IP65 -25 °C till + 60 °C 0–100 %	x 195 mm .te	
Dimensioner (B x H x D) Monteringsmetod Vikt Topologi Skyddsklass Omgivningstemperaturom- råde i drift Tillåten relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) Max höjd över havet i drift	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs 21 kg Utan transformator IP65 -25 °C till + 60 °C 0–100 % 4 000 m (> 2 000 m	x 195 mm te reducerad)	
Dimensioner (B x H x D) Monteringsmetod Vikt Topologi Skyddsklass Omgivningstemperaturom- råde i drift Tillåten relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) Max höjd över havet i drift Kylmetod	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs 21 kg Utan transformator IP65 -25 °C till + 60 °C 0–100 % 4 000 m (> 2 000 m Smart luftkylning	x 195 mm te reducerad)	
Dimensioner (B x H x D) Monteringsmetod Vikt Topologi Skyddsklass Omgivningstemperaturom- råde i drift Tillåten relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) Max höjd över havet i drift Kylmetod Display	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs 21 kg Utan transformator IP65 -25 °C till + 60 °C 0–100 % 4 000 m (> 2 000 m Smart luftkylning LED	x 195 mm te reducerad)	
Dimensioner (B x H x D) Monteringsmetod Vikt Topologi Skyddsklass Omgivningstemperaturom- råde i drift Tillåten relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) Max höjd över havet i drift Kylmetod Display Kommunikationer	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs 21 kg Utan transformator IP65 -25 °C till + 60 °C 0–100 % 4 000 m (> 2 000 m Smart luftkylning LED WLAN / Ethernet / F	x 195 mm te reducerad)	
Dimensioner (B x H x D) Monteringsmetod Vikt Topologi Skyddsklass Omgivningstemperaturom- råde i drift Tillåten relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) Max höjd över havet i drift Kylmetod Display Kommunikationer DC-anslutningstyp	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs 21 kg Utan transformator IP65 -25 °C till + 60 °C 0–100 % 4 000 m (> 2 000 m Smart luftkylning LED WLAN / Ethernet / F MC4 (max 6 mm ²)	x 195 mm te reducerad)	
Dimensioner (B x H x D)MonteringsmetodViktTopologiSkyddsklassOmgivningstemperaturom- råde i driftTillåten relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)Max höjd över havet i driftKylmetodDisplayKommunikationerDC-anslutningstypAC-anslutningstyp	370 mm x 480 mm x Väggmonteringsfäs 21 kg Utan transformator IP65 -25 °C till + 60 °C 0–100 % 4 000 m (> 2 000 m Smart luftkylning LED WLAN / Ethernet / F MC4 (max 6 mm ²) Plug and play	x 195 mm te reducerad)	

** För växelriktare utan likströmsbrytare är det nödvändigt att förbereda en extern likströmsbrytare i enlighet med AS 60947.3.

10.2 Kvalitetssäkring

Om ett produktfel inträffar under garantiperioden kommer SUNGROW att tillhandahålla avgiftsfri service eller byta ut produkten mot en ny produkt.

Bevismaterial

Under garantiperioden måste kunden kunna tillhandahålla fakturan och datumet för inköpet av produkten. Dessutom måste varumärket på produkten vara oskadat och lätt att läsa. I annat fall har SUNGROW rätt att neka till att infria garantiåtagandet.

Villkor

- Efter utbyte måste okvalificerade produkter behandlas av SUNGROW.
- Kunden ska ge SUNGROW rimlig tid att reparera den icke-fungerande enheten.

Uteslutande av ansvarsskyldighet

Under de följande omständigheterna har SUNGROW rätt att neka till att infria garantiåtagandet:

- Garantiperioden för hela enheten/komponenterna har utgått.
- Enheten har skadats under transport.
- Enheten har installerats, ominstallerats eller använts felaktigt.
- Enheten körs i ogynnsam miljö, utöver den som beskrivs i handboken.
- Felet eller skadan har orsakats av installation, reparation, modifiering eller isärtagning som har utförts av en tjänsteleverantör eller personal från ett annat företag än SUNGROW.
- Felet eller skadan har orsakats av användning av icke-standardmässiga komponenter eller programvara eller komponenter eller programvara som inte har levererats av SUNGROW.
- Installationen och användningen är inte förenliga med det som föreskrivs i relevanta internationella normer.
- Skadan har orsakats av oväntade naturliga faktorer.

Om kunden begär underhåll av en icke-fungerande produkt som omfattas av något av de ovanstående fallen kan avgiftsbelagt underhåll tillhandahållas baserat på SUNGROW: s bedömning.

10.3 Kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna med eventuella frågor om denna produkt.

Vi behöver följande uppgifter för att kunna tillhandahålla bästa möjliga hjälp:

- Modell
- Enhetens serienummer
- Felkod/-beteckning
- Kort beskrivning av problemet

Kina (HQ)	Australien
Sungrow Power Supply Co., Ltd	Sungrow Australia Group Pty. Ltd.
Hefei	Sydney
+86 551 65327834	+61 2 9922 1522
service@sungrowpower.com	service@sungrowpower.com.au
Brasilien	Frankrike
Sungrow Do Brasil	Sungrow France
Sao Paulo	Lyon
+55 0800 677 6000	+33437584575
latam.service@sungrowamericas.com	service@sungrow-emea.com
Tyskland, Österrike, Schweiz	Grekland
Sungrow Deutschland GmbH	Service Partner – Survey Digital
München	+30 2391052757
00800 4327 9289	service@sungrow-emea.com
service@sungrow-emea.com	
Indien	Italien
Sungrow (India) Private Limited	Sungrow Italy
Gurgaon	Verona
+91 080 41201350	+39 0800 974739 (bostäder)
service@in.sungrowpower.com	+39 045 4752117 (andra)
	service@sungrow-emea.com
Japan	Sydkorea
Sungrow Japan K.K.	Sungrow Power Korea Limited
Tokyo	Seoul
+ 81 3 6262 9917	+82 70 7719 1889
service@jp.sungrowpower.com	service@kr.sungrowpower.com
Malaysia	Filippinerna
Sungrow SEA	Sungrow Power Supply Co., Ltd
Selangor Darul Ehsan	Mandaluyong City
+60 19 897 3360	+63 9173022769
service@my.sungrowpower.com	service@ph.sungrowpower.com



Thailand	Spanien
Sungrow Thailand Co., Ltd.	· Sungrow Ibérica S.A.U.
Bangkok	Mutilva
+66 891246053	+34 948 05 22 04
service@th.sungrowpower.com	service@sungrow-emea.com
Rumänien	Turkiet
Service Partner – Elerex	Sungrow Deutschland GmbH Turkey
+40 241762250	Istanbul
service@sungrow-emea.com	+90 216 663 61 80
	service@sungrow-emea.com
Storbritannien	USA, Mexiko
Sungrow Power UK Ltd.	Sungrow USA Corporation
Milton Keynes	Phoenix
+44 (0) 01908 414127	+1 833 747 6937
service@sungrow-emea.com	techsupport@sungrow-na.com
Vietnam	Belgien, Nederländerna och Luxemburg
Sungrow Vietnam	(Benelux)
Hanoi	+31 853 018 234 (endast för
+84 918 402 140	Nederländerna)
service@vn.sungrowpower.com	service@sungrow-emea.com
Polen	
+48 221530484	-
service@sungrow-emea.com	