



Viktigt inför montaget

Innan montaget är det viktigt att du och ditt team är medvetna om de säkerhetsåtgärder och regler som behöver följas för att garantera en säker installation. Genom att följa dessa åtgärder kan ni minska risken för skador och olyckor under montaget.

- Gå inte på eller belasta solpanelerna med hela kroppstyngden.
- Minst två montörer i samarbete krävs under montaget.
- Följ arbetsmiljöverkets regler gällande byggnadsställning och användande av PFU.
- Takinfästningens angivna prestanda kan begränsas av underliggande konstruktion. Följ SIS HB 537 "Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak" och produktdatabladen på www.tjb.se.
- Vid installation av solpanelerna rekommenderar vi att de förläggs minst 300 mm in från takkanten, montera enligt framkalkylerad anvisning.
- Kontroller att bulten under klickfästet är åtdraget innan montering av solpanelerna.



Beräkningsprogram

Besök vårt beräkningsprogram för att göra snö- och vindlastberäkningar samt ta del av smarta funktioner för säljare, konstruktörer och montörer.

Besök www.tjb.se/berakningsprogram för att läsa mer.